Energizer

AA-AAA NiMH

ACCU recharge

Charger/Ladegerät CHVC4-EU
CHVC4-AR, CHVC4-BR,
CHVC4-UK, CHVC4-AU, CHVC4-KR

UPN 141631
EMG 912284

Charges 2 or 4 AA or AAA / Lädt 2 oder 4 AA oder AAA

Input / Eingang (US): AC 110-127V, 50/60Hz 6W
Input / Eingang: AC 220-240V, 50/60Hz 6W
Output / Ausgang: DC 2.8V, 200mA (AA x 2 or 4)
DC 2.8V, 100mA (AAA x 2 or 4)

AA	1300mAh - 2000mAh / 2000mAh - 2400mAh
AAA	500mAh - 800mAh

8-11 hr / 11-13 hr

7-10 hr

Τους AA έλεγχε χρεστικωτήτη, Προσεκτικοποιείται σχεδόν λειτουργία, Προβλέπουν ένα ενδεχόμενο χρόνο φόρτισης, Tempo aprox. de carga das pilhas, Prédélzet čas nabíjania baterií, Optimalu tālāko AA, Tempo aproximado de carga, Zenbat aa kargatzeko, Batteriernes anslåede opladningstider, Partidnas Akkuläätset latausajat, Batteriernes ungefähre ladedauer, Ungefähre Ladezeit, Χρόνος φόρτισης μπαταριών, [see] time(s) ici.

GB

CHARGE 2A OR AAA BATTERIES 2 OR 4 AT A TIME.
OPERATING INSTRUCTION:
1. Load batteries into charger (see picture)
2. Insert batteries to match polarity marks (+ and -)
3. Plug in the charger.
4. Plug the charger into a standard AC outlet
5. Charging indicator on
6. Solid green visuals charging
7. Remove batteries after estimated charging time is complete.
8. Store
9. Unplug the charger from the AC outlet: remove batteries

WARNING

To avoid personal injury and property damage from, but not limited to, the risk of electric shock or fire:

- Charge only Nickel Metal Hydride (NiMH) rechargeable batteries. Charging any other types of batteries may cause them to leak, rupture or explode. • Do not open batteries, dispose of in fire, put in backwards, mix with used or other battery types or short circuit – may ignite, explode, leak or get hot causing injury. • Use the charger only in dry locations. Keep away from rain, snow or excessive moisture. • This charger is intended to be in a vertical or floor mount position. • Never plug battery chargers into an extension cord. • Do not operate the charger if damaged. • Do not disassemble, modify any part of the charger, or attempt to use the charger as a power source. • Unplug before attempting maintenance or cleaning.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – SAVE THESE INSTRUCTIONS. DANGER – TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. **2.** Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. **3.** Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

ATTENTION

Pour éviter tout risque de blessure ou de détérioration d'objets quelconques, notamment par électrocution ou incendie :

• Ne rechargez que des piles rechargeables de type nickel-métal hydrure (NiMH). Charger d'autres types de piles peut entraîner une fuite, une rupture ou l'explosion des piles. • Les piles ne doivent pas être ouvertes, jetées au feu, insérées dans le mauvais sens, mélangées avec des piles usagées, d'autres types de piles ou court-circuitées – elles risquent de s'enflammer, d'exploser, de fuir ou de chauffer et de vous blesser. • N'utilisez le chargeur qu'en lieu sûr. Protégez-le de la pluie, de la neige ou d'un excès d'humidité. • Le chargeur a été conçu pour être utilisé verticalement en position verticale ou fixé au sol. • Ne branchez jamais le chargeur à une rallonge électrique. • N'utilisez pas un chargeur endommagé. • N'utilisez ni ne pas démonter, modifier une pièce quelconque du chargeur ou essayer de vous en servir comme d'une source d'alimentation. • Débranchez le chargeur avant de procéder à son entretien ou à son nettoyage. •

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ – CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI. DANGER – AFIN DE LIMITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités mentales, sensorielles ou physiques réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances à condition qu'elles soient surveillées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et comprennent les risques qui y sont associés. **2.** Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. **3.** Le nettoyage et l'entretien ne ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

AVVERTENZA

Per evitare infortuni fisici e danni alla proprietà derivanti, tra l'altro, dal rischio di scossa elettrica o di incendio:

• Caricare esclusivamente batterie ricaricabili di nichel-metallo idruro (NiMH). Ricaricare di ricaricare batterie di altro tipo può causarne perdite, rottura o esplosione della batteria • Non aprire le batterie, né gettarle nel fuoco, non inserire le batterie senza inserirle rispettare la polarità, non mischiare a batterie usate o di altro tipo o cortocircuitare. Tutto questo può provocare incendi, esplosioni, perdite o surriscaldamento, con conseguenti infortuni. • Usare il caricatore esclusivamente in ambienti asciutti. Tenere al riparo da pioggia, neve ed eccessiva umidità. • Il caricatore è stato progettato per essere utilizzato in verticale o montato a terra. • Non collegare mai la carica delle batterie a prolunghe. • Non utilizzare il caricatore, se danneggiato. • Non smontare, modificare il caricatore o tentare di usarlo come alimentatore. • Scollegare il caricatore prima di eseguire operazioni di manutenzione o pulizia.

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA - CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. PERICOLO - SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O DI SCOSSA ELETTRICA.

1. L'uso dell'apparecchio è consentito a bambini di età superiore agli 8 anni e a persone con ridotte capacità motorie, sensoriali o mentali, o con carenza di esperienza e conoscenza, purché siano supervisionati, o abbiano ricevuto istruzioni riguardanti l'uso sicuro dell'apparecchio, e comprendano i pericoli che ne possono derivare. **2.** I bambini non devono giocare con l'apparecchio. **3.** Le operazioni di manutenzione e pulizia non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione.

ADVERTENCIA

Para evitar lesiones personales y daños materiales derivados del riesgo de descarga eléctrica o incendio, pero no limitados a ellos:

• Cargue solo pilas recargables de hidruro metálico-níquel (NiMH). Si se cargan pilas de otro tipo, el resultado puede ser fugas, rotura o explosión. • No abra la pila ni la tire al fuego, no la ponga al revés ni la mezcle con pilas usadas o de otro tipo ni la ponga en cortocircuito – podría incendiarse, provocar fugas o dañarse hasta el punto de causar lesiones. • Utilice el cargador solo en lugares secos. Manténgalo alejado de lluvia, nieve o humedad excesiva. • Este cargador está pensado para estar en una posición vertical o montado sobre el suelo (horizontal). • No conecte nunca cargadores de pilas a un cable alargador. • No haga funcionar el cargador si está dañado. • No desmonte ni modifique ninguna parte del cargador ni intente utilizarlo como una fuente de alimentación. • Desconéctelo antes de proceder a su mantenimiento o limpieza.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES – GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE ELECTROCUCIÓN, SIGA FIELMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se les proporcione supervisión o instrucción respecto al uso del aparato de una forma segura y comprendan los posibles riesgos. **2.** Los niños no deben jugar con el aparato. **3.** La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizadas por niños sin supervisión.

AVISO

Para evitar lesiones, pessoais e danos materiais decorrentes do risco de choque elétrico, mas não só:

• Carregue unicamente pilhas recarregáveis de níquel hidreto metálico (NiMH). Se carregar outros tipos de pilhas, estas podem verter, romper ou explodir. • Não abra a pilha, não a elimine em fogueiras, não a coloque ao contrário, não a misture com pilhas usadas ou de outro tipo nem a ligue em curto-circuito – pode incendiar-se, explodir, verter ou ficar quente e causar ferimentos. • Utilize o carregador unicamente em locais secos. Mantenha afastado de chuva, neve ou humidade excessiva. • Este carregador tanto pode ser colocado na vertical como na horizontal. • Nunca ligue carregadores de pilha numa extensão. • Não utilize o carregador se estiver danificado. • Não desmonte nem modifique qualquer parte do carregador, nem tente usá-lo como fonte de alimentação. • Desligue da tomada antes de executar qualquer manutenção ou limpeza.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES – GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES. PERIGO – PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES.

1. Este equipamento pode ser usado por crianças com idade superior a 8 anos e por indivíduos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, desde que tenham sido devidamente supervisionados ou instruídos relativamente ao uso seguro do equipamento e compreendam os perigos envolvidos. **2.** As crianças não devem brincar com o equipamento. **3.** A limpeza e manutenção pelo utilizador não podem ser feitos por crianças sem supervisão.

WARNUNG

Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden, die unter anderem durch Elektroschock oder Feuer entstehen können, bitte beachten:

• Laden Sie ausschließlich Nickelmetallhydrid-Batterien (NiMH) auf. Das Aufladen anderer Batterientypen kann dazu führen, dass diese auslaufen, aufplatzen oder explodieren. • Batterien nicht öffnen, durch Feuer entsorgen, mit umgekehrter Polarität einlegen, neue Batterien mit gebrauchten oder anderen Batterientypen verwenden oder kurzschließen. Dies stellt eine Entzündungs-, Explosions-, Auslauf- bzw. Aufheizgefahr dar, was zu Verletzungen führen kann. • Das Ladegerät nur an trockenen Orten betreiben. Nicht dem Regen, Schnee oder übermäßiger Feuchtigkeit aussetzen. • Dieses Ladegerät ist für die aufrechte oder auf dem Boden stehende Position gedacht. • Ladegeräte niemals an ein Verlängerungskabel anschließen. • Ladegerät bei Beschädigung nicht in Betrieb nehmen. • Ladegerät nicht demontieren, umbauen oder als Stromquelle nutzen. • Vor der Wartung oder Reinigung von der Stromversorgung trennen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – DIESE HINWEISE SIND AUFZUBEWAHREN. GEFAHR – UM DAS RISIKO VON BRAND ODER STROMSCHLAG ZU REDUZIEREN, SIND DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG ZU BEACHTEN.

1. Das Gerät kann benutzt werden von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, denen es an Erfahrung und Kenntnissen fehlt, sofern sie beaufsichtig werden oder darin angeleitet wurden, wie das Gerät auf sichere Weise verwendet wird und welche Gefahren damit verbunden sind. **2.** Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. **3.** Kinder dürfen das Gerät nur dann reinigen und warten, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.

WAARSCHUWING

Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan eigendommen als gevolg van, maar niet beperkt tot, het risico op elektrische schokken of brand:

• Laad alleen oplaadbare batterijen op van het type Nikkel-Metaalhydride (NiMH). Het opladen van andere batterijtypen kan lekken, barsten of ontploffen met gevolg letsel. • De batterijen niet openmaken, in het vuur werpen, omgekeerd in het apparaat plaatsen, in combinatie met gebruikte of andere batterijtypen gebruiken of kortsluiten; dit kan een ontbranding, ontploffing, lekken of verhitting en daarmee voortkomend letsel tot gevolg hebben. • Gebruik de lader alleen op droge locaties. Regelmatig van regen, sneeuw of overmatig vocht. • Deze lader is bedoeld om in verticale positie of op een vloer te plaatsen. • Sluit batterijladers nooit aan via een verlengsnoer. • Bij beschadiging de lader niet gebruiken. • De lader en zijn onderdelen niet demonteren of wijzigen; de lader niet als voedingsbron gebruiken. • Verwijder de stekker uit het stopcontact voor onderhoud of reiniging.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES – BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING. WAARSCHUWING – HOUDT U STRIKT AAN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEN.

1. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of geïnformeerd zijn over het veilig gebruik en de mogelijke gevaren m.b.t. het apparaat. **2.** Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. **3.** De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen die niet onder toezicht staan.

ADVARSEL

For at undgå personskader og skader på ejendele bl.a, men ikke begrænset til, risikoen for elektrisk stød eller brand:

• Oplad kun Nikkel Metal Hydrid (NiMH) genopladelige batterier. Opladning af andre typer batterier kan gøre, at de lækker, sprænger eller eksploderer. • Batteriet må ikke åbnes, placeres over åben ild, sættes omvendt i, blandes med andre batterityper eller kortsluttes - dette kan resultere i antændelse, eksplosion, læk eller varmeudvikling og kan forårsage skader. • Brug kun opladeren i tørre omgivelser. Hold den væk fra regn, sne eller fugtige omgivelser. • Denne oplader er beregnet til at være anbragt i lodret position eller i en holder. • Sæt aldrig opladeren i en forlængerledning. • Brug ikke opladeren, hvis den er beskadiget. • Forsøg ikke at skille opladeren ad eller at modificere nogen af delene og brug ikke opladeren som en strømforsyning. • Tag opladeren ud af stikkontakten, før du vedligeholder eller rengør den.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER – GEM INSTRUKTIONERNE. FARE – FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISKE STØD BØR INSTRUKTIONERNE FØLGES OMHYGGELIGT.

1. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer, der har reduceredе fysiske, sanselige eller mentale evner, eller med mangel på erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i sikker brug af apparatet og forstår farerne, der er forbundet med brugen heraf. **2.** Børn må ikke lege med apparatet. **3.** Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

VAROITUS

Noudata seuraavia ohjeita sähköiskusta, tulipalosta tai muusta (mihin kuitenkaan rajoittumatta) johtuvien henkilövahinkojen ja omaisuuden vahingoittumisen välttämiseksi:

• Lataa ainoastaan nimivetyakkuja nikkelimetallihydridityyppiä (NiMH). Muunntyyppisten akkujen lataaminen voi johtaa akkujen vuotaminen, rikkoutumiseen tai räjähtämiseen. • Älä avaa akkua, älä hävitä polttamalla, älä aseta väärinpäin, älä käytä yhdessä käytettyjen tai muuntyyppisten akkujen kanssa äläkä aiheuta oikosulkua – akku voi syttyä tulelle, räjähtää, vuotaa tai kuumentua ja aiheuttaa vammoja. • Käytä latausta vain kuivassa sisätilassa. Pidä laturi suojassa sateelta, lumelta ja kohtuuttomalta kosteudelta. • Latausta on tarkoitettu käytettäväksi pystyasennossa tai asennettuna lattialle. • Älä koskaan liitä akkulaturia jatkojohtoon. • Älä käytä laturia, jos se on rikki. • Älä pura tai muuta mitään laitteen osaa tai yritä käyttää laturia virtalähteenä. • Irrota laturi verkkovirrasta ennen huolto- tai puhdistustoimenpiteitä.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA – SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. VAARA – TULIPALON TAI SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTTÄMISEKSI NÄITÄ OHJEITA TÄYTYY NOUDATTAA TARKASTI.

1. Yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisiltä, henkisiltä tai älyllisiltä kyvyiltään rajoittuneet henkilöt tai kokemusta ja tietoa vailla olevat henkilöt saavat käyttää tätä laturia, edellyttäen, että heitä ohjataan ja opastetaan käyttämään laturia turvallisesti ja että he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. **2.** Lasten ei saa antaa leikkiä laturin kanssa. **3.** Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laturia ilman valvontaa.

ADVARSEL

For å unngå legemesskade, skade på eiendom eller risiko for elektrisk støt eller brann:

• Lad kun oppladbare batterier av nikkelmetallhydrid (NiMH). Oppladning av andre typer batterier kan få dem til å lekke, sprekke eller eksplodere. • Ikke åpne batteriet, utsette dem for ilden kaste dem i ilenvendt rekkefølge, plassere dem feil vei, blande dem med andre typer batterier eller forårsake kortslutning. - batterene kan ta fyr, eksplodere eller overoppheter og forårsake legemesskader. • Benytt batteriladeren kun i tørre omgivelser. Holdes unna regn, snø eller overdreven høy fuktighet. • Batteriladeren skal stå vertikalt og stabilt på underlaget. • Benytt aldri en forlengerledning til batteriladeren. • Ikke ta i bruk batteriladeren dersom den er skadet. • Ikke demonter, foreta endringer på eller prøv å benytte oppladeren som en strømforsyningsenhet. • Ta ledningen ut av stikkontakten før eventuell vedlikehold eller rengjøring.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER - OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE. ADVARSEL - FØLG DISSE INSTRUKSJONENE NØYE FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT.

1. Denne anordningen kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av anordningen og forstår risikoen som er involvert. **2.** Barn skal ikke leke med anordningen. **3.** Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn som ikke er under tilsyn.

VARNING

För att undvika personskador och skador på egendom, inklusive men inte begränsat till, risken för elektrisk stöt eller brand:

• Ladda endast uppladdningsbara NiMH-batterier (nickelmetallhydrid). Laddning av andra typer av batterier kan göra att de börjar läcka, spricker eller exploderar. • Öppna inte batterierna, kasta det inte i lågorna, sätt inte i det på fel håll, blanda inte med begagnade eller andra typer av batterier och använd inte det om det är skadat eller läcker. • Använd endast laddaren på torra platser. Håll den borta från regn, snö eller hög fuktighet. • Denna laddare är avsedd att vara vertikalt placerad eller placerad på golvet. • Använd aldrig batteriladdaren till en förlängningssladd. • Använd inte laddaren om den är skadad. • Plocka inte isär, modifiera någon del av laddaren eller försök använda laddaren som strömkälla. • Koppla ur före underhåll eller rengöring.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR – SPARA DESSA ANVISNINGAR. FARA – FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGGRANT.

1. Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller får instruktioner om hur de använder apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna. **2.** Barn får inte leka med apparaten. **3.** Rengöring och underhåll bör inte utföras av barn utan övervakning.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποφυγή προσωπικού τραυματισμού και ζημιάς σε άλλα πράγματα, λόγω, μεταξύ άλλων, ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς:

• Χρήστε για φόρτιση μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες υδριδίου νικελίου μετάλλου (NiMH). Η φόρτιση οποιωνδήποτε άλλων τύπων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροή, ρήξη ή έκρηξη. • Μην ανοίγετε τις μπαταρίες, μην τις πετάτε στη φωτιά, μην τις τοποθετείτε ανάποδα, μην τις χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με μπαταρίες άλλων τύπων και μην τις βραχυκυκλώνετε – υπάρχει κίνδυνος να αναφλεγούν, να εκραγούν, να διαρρεύσουν ή να υπερθερμανθούν προκαλώντας τραυματισμό. • Να χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε χώρους χωρίς υγρασία. Προφυλάξτε τον φορτιστή από βροχή, χιόνι ή υπερβολική υγρασία. • Ο φορτιστής αυτός προορίζεται για τοποθέτηση σε κατακόρυφη ή οριζόντια βάση. • Μην συνδέετε ποτέ τους φορτιστές μπαταριών σε προέκταση. • Μη χρησιμοποιείτε τον φορτιστή εάν έχει υποστεί ζημιά. • Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε κάποιο μέρος του φορτιστή ή επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε το φορτιστή ως πηγή ρεύματος. • Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα πριν επιχειρήσετε τη συντήρηση ή τον καθαρισμό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

1. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή άτομα που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία ή γνώση, με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει οδηγίες ή επιβλέπονται ως προς την ασφαλή χρήση της συσκευής και ότι κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει η χρήση της συσκευής. **2.** Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. **3.** Ο καθαρισμός και η συντήρηση από χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά δίχως επίβλεψη.

UWAGA

Aby zapobiec obrażeniom u ludzi i zniszczeniu przedmiotów spowodowanym przez między innymi porażenie prądem lub ogień:

• Należy ładować wyłącznie akumulatory typu NiMH (nikiowo-wodorkowe). Ładowanie innych rodzajów akumulatorów lub baterii może spowodować wyciek, pęknięcie lub wybuch. • Akumulatorów nie należy otwierać, wrzucać do ognia, wkładać prawidłowo do oznaczenia polaryzacji, stosować z akumulatorami użytymi lub innymi rodzajami baterii, ani wywoływać zwarcia. Może to spowodować zapłon, wybuch, wyciek lub przegrzanie, a także obrażenia ciała. • Ładowarki należy używać tylko w miejscach suchych. Chronić przed deszczem, śniegiem lub dużą ilością wilgotności. • Ładowarka powinna być umieszczona w pozycji pionowej lub poziomej. • Nigdy nie należy podłączać ładowarki do przedłużacza. • Nie należy korzystać z ładowarki, jeśli jest ona uszkodzona. • Nie należy rozmontowywać ani modyfikować żadnego elementu ładowarki, ani też próbować używać jej jako źródła zasilania. • Przed rozpoczęciem konserwacji lub czyszczenia ładowarkę należy odłączyć od źródła prądu.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA – ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ. OSTRZEŻENIE – ZACHOWAJ RYZYKO POŻARU I PORAŻENIA PRĄDEM, NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ I PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.

1. Urządzenie to może być używane przez dzieci od 8 roku życia i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeśli osoby te są nadzorowane lub udzielono im instrukcji bezpiecznego użytkowania tego urządzenia i rozumieją one związane z nimi zagrożenia. **2.** Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. **3.** Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud chcete předejít zranění a věcným škodám způsobeným kromě jiného rizikem elektrického šoku nebo požáru, dodržujte následující pokyny:

• Nabíjejte jen nikl-metal hydridové (NiMH) nabíjecí baterie. Nabíjení jakýchkoli jiných typů baterií může vést k jejich vytečení, prasknutí nebo explozi. • Baterie nerozebírejte, nevhazujte do ohně, nenakládejte nesprávnou polaritou, nemíchejte je s použitými nebo jinými typy baterií a zabraňte jejich zkratu – mohlo by dojít k jejich vznícení, explozi, vytečení nebo k nadměrnému zahřátí a následnému zranění. • Nabíječku používejte pouze na suchých místech. Chraňte ji před deštěm, sněžením a nadměrnou vlhkostí. • Tato nabíječka je určená k použití ve svislé či vodorovné poloze. • Nabíječku na baterie nikdy nezapojujte do prodlužovacího kabelu. • Nabíječku nepoužívejte, pokud je poškozená. • Nikdy nerozebírejte ani neupravujte žádnou část nabíječky ani se nepokoušejte použít nabíječku jako zdroj napájení. • Před údržbou či čištěním odpojte nabíječku ze zásuvky.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – TYTO POKYNY USCHOVEJTE. NEBEZPEČÍ – RIZIKO OHŇA NEBO ELEKTRICKÉHO ŠOKU SNÍŽÍTE TÍM, ŽE SE BUDETE TÝCHTO POKYNŮ PEČLIVĚ DRŽET.

1. Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou příslušná rizika. **2.** Děti si s tímto přístrojem nesmí hrát. **3.** Děti nesmí provádět čištění ani údržbu bez dozoru.

UPOZORNENIE:

Ak chcete predísť/zabrániť poraneniam alebo škodám na majetku spôsobených okrem iného rizikom elektrického šoku alebo požiaru, dodržujte nasledujúce pokyny:

• Nabíjajte iba nikel-kovový hydrid (NiMH) nabíjateľné batérie. Nabíjanie akýchkoľvek iných typov batérií môže spôsobiť ich vytečenie, prasknutie alebo explóziu. • Batérie nerozkladajte, nehádžte do ohňa, nenakladajte nesprávnou polaritou, nemiešajte s použitými alebo inými typmi batérií a nespôsobujte – môžu sa vznietiť, explodovať, vytiecť alebo sa môžu prehriať a spôsobiť zranenie. • Nabíjačku používajte len v suchom prostredí. Uchovávajte mimo dosahu dažďa, snehu alebo nadmernej vlhkosti. • Táto nabíjačka je určená na používanie vo vertikálnej polohe alebo pevnom inštalácii na podlahe. • Nikdy nezapájajte nabíjačky batérií do predlžovacieho kábla. • Ak je nabíjačka poškodená, nepoužívajte ju. • Žiadnu časť nabíjačky nerozoberajte, nevprajte sa do nepokojného použitia nabíjačky ako zdroj napájania. • Pred údržbou alebo čistením odpojte nabíjačku zo zásuvky.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY – TIETO POKYNY USCHOVAJTE. NEBEZPEČENSTVO – RIZIKO OHŇA ALEBO ELEKTRICKÉHO ŠOKU ZNÍŽITE TÝM, ŽE SA BUDETE TÝCHTO POKYNOV DÔKLADNE DRŽAŤ.

1. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak je zaistený ich dozor alebo ak boli poučení o bezpečnom používaní tohto zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám. **2.** Deťom nie je dovolené hrať sa s týmto zariadením. **3.** Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

FIGYELMEZTETÉS

Az olyan személyi sérülés vagy anyagi kár elkerülése érdekében, amely (nem kizárólag) áramütésből vagy tűzből származhat, tartsa be ezeket az utasításokat:

• Kizárólag nikkel-metál hidrid (NiMH) akkumulátorokat töltsön. Más típusú akkumulátorok vagy elemek töltése során szivároghatnak, kifeszülhetnek vagy robbanásveszélyt eredményezhetnek. • Ne nyissa fel, ne helyezze tűzbe, ne helyezze be fordítva az akkumulátort. Ne használja az akkumulátort használt vagy más típusú akkumulátorokkal. Ne tegye rövidre az akkumulátort. Ellenkező esetben az akkumulátor kigyulladhat, felrobbanhat, elkezdhet szivárogni vagy felforrósodhat, ami személyi sérüléshez vezet. • A töltőt csak szárazon helyen használja. Tartsa távol esőtől, hótól vagy a túlzott nedvességtől. • A töltő függőleges vagy vízszintes helyzetben használható. • Soha ne csatlakoztassa az akkumulátortöltőket hosszabbító kábelhez. • Ne használja a töltőt, ha az sérült. • Ne szerelje szét, illetve ne alakítsa át a töltőt vagy a töltő bármely alkatrészét. Ne használja a töltőt áramforrásként. • Karbantartás vagy tisztítás megkezdése előtt húzza ki a töltőt a hálózati áramforrásból.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK – TARTSA BE EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT. VESZÉLY – A TŰZ ÉS AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN PONTOSAN KÖVESSE EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

1. A készüléket csak abban az esetben használhatják 8 éves és idősebb gyerekek és olyan személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, ha felügyeli őket egy személy, vagy elmondtak nekik a készülék biztonságos használatával kapcsolatos utasításokat, és megértették a használattal járó veszélyeket. **2.** Gyerekek ne játszanak a készülékkel! **3.** A tisztítást vagy felhasználói karbantartást ne végezzék gyerekek felügyelet nélkül.

RO

ÎNCĂRCAȚI BATERIILE AA SAU AAA CÂTE 2 ODATĂ.
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:
1. Introduceți bateriile în încărcător (consultați imaginea)
2. Introduceți bateriile astfel încât să se potrivească cu marcajele de polaritate (+ și -)
3. Conectați încărcătorul
4. Conectați încărcătorul la o priză de curent standard
5. Indicație privind încărcarea
6. Verde constant semnifică încărcare
7. Scoateți bateriile după finalizarea duratei estimate de încărcare.
8. Depozitare
9. Deconectați încărcătorul de la priza de c.a.: scoateți bateriile

ATENȚIE:

Pentru a evita vătămarea corporală sau daunele materiale provocate de, fără a se limita la riscul de șoc electric sau de incendiu:

• Încărcați doar baterii reîncărcabile pe bază de hidrură de nichel (NiMH). Încărcarea oricăror alte tipuri de baterii poate cauza scurgerea, ruperea sau explozia acestora. • Nu deschideți bateriile, nu le aruncați în foc, nu le introduceți invers, nu le amestecați cu baterii uzate sau cu alte tipuri de baterii și nu le scurtcircuitați; deoarece acestea pot să se aprindă, să explodeze, să provoace scurgeri or să devină fierbinți, cauzând vătămări. • Utilizați încărcătorul doar în locuri uscate. Feriți-l de ploaie, de zăpadă sau de umezeală excesivă. • Acest încărcător este destinat utilizării în poziție verticală sau montat pe podea. • Nu conectați niciodată încărcătoare de baterii la un cablu prelungitor. • Nu utilizați încărcătorul dacă este deteriorat. • Nu dezasamblați, nu modificați nici o parte a încărcătorului și nu încercați să utilizați încărcătorul dacă sursă de alimentare. • Deconectați înainte de a încerca efectuarea lucrărilor de întreținere sau de curățare.

Încărcătorul nu este o jucărie și nu trebuie utilizat de către copii sau de către persoane înfirmе fără instruire ori supraveghere adecvată.

TR

TEK SEFERDE 2 VEYA 4 ADET AA YA DA AAA PİLİ ŞARJ EDİN.
ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI:
1. Pilleri şarj aletine yerleştirin (resme bakın)
2. Pilleri kutup işaretlerine uygun olacak şekilde (+)ve (-)
3. Şarj aletini prize takın
4. Şarj aletini standart bir AC prizine takın
5. Şarj göstergesi
6. Sabit yeşil renk şarj edildiğini belirtir
7. Tahmini şarj süresi tamamlandıktan sonra pilleri çıkarın.
8. Depolama
9. Şarj aletini AC prizinden çekin: pilleri çıkarın

UYARI

Elektrik çarpması ya da yangın riski nedeniyle, ancak bunlarla sınırlı olmamak şekilde meydana gelebilecek kişisel yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine engellemek için:

• Yalnızca Nikel Metal Hidrür (NiMH) şarj edilebilir pilleri şarj edin. Başka türlerde pilleri şarj etmek, pillerin sızmasına, patlamasına veya patlamasına neden olabilir. • Pilleri açmı açmayın, ateşe atmayın, ters yerleştirmeyin, kullanılmış ya da başka türdeki pillerle birlikte kullanmayın ya da kısa devre yapmasına izin vermeyin – pil ateş alabilir, patlayabilir, pilden sızıntı gerçekleşir ya da pil ısınarak yaralanmaya yol açabilir. • Şarj cihazını yalnızca kuru ortamda kullanın. • Şarj cihazını ıslak ortamdan uzak tutun. • Şarj cihazının bir duvar veya yer montajı konumunda olması amaçlanmıştır. • Pil şarj cihazlarını hiçbir zaman bir uzatma kablosuna takmayın. • Şarj cihazında hasar varsa cihazı çalıştırmayın. • Şarj cihazının hiçbir parçasını sökmeye ya da değiştirmeye ya da şarj cihazını bir güç kaynağı olarak kullanmaya teşebbüs etmey