

GA91 - GIRARROSTI ELETTRICI CRUCCOLINI



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE

I girarrosti elettrici Cruccolini vengo forniti pronti per l'utilizzo

- INSTALLAZIONE

- ✓ Assicurarsi che la tensione di rete sia quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.
- ✓ Posizionare il girarrosto ad almeno 50 cm dalle fiamme.
- ✓ Prestare la massima attenzione al cavo elettrico che deve essere collegato a terra e non deve mai entrare in contatto con le braci, per questo è consigliabile collocare la macchina il più vicino possibile alla presa di corrente.
- ✓ Pulire spiedi e forchette prima dell'utilizzo ed infilare gli alimenti facendo una leggera pressione, cercando di mantenere il centro della massa. Durante questa operazione fare attenzione alle parti appuntite che potrebbero causare lesioni.
- ✓ Una volta posizionato il cibo sullo spiedo, stringerlo a destra e sinistra con le apposite forchette di trascinamento in dotazione.
- ✓ Inserire lo spiedo nella macchina appoggiando la parte appuntita nel fattorino e stringere la vite di bloccaggio presente sul cardano.
- ✓ Si consiglia di sorvegliare il processo di cottura e non lasciare la postazione incustodita per lungo tempo.
- ✓ A fine cottura estrarre gli spiedi utilizzando un guanto da cucina.

- AVVERTENZE DI SICUREZZA

- ✓ Disinserire sempre l'alimentazione elettrica prima di eseguire qualsiasi intervento.
- ✓ Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- ✓ Non immergere mai il girarrosto in liquidi, né far entrare in contatto l'apparecchio ed il cavo elettrico con liquidi di qualsiasi genere, per evitare corti circuiti e scosse elettriche.
- ✓ Pericolo di scottature, l'apparecchio e le sue parti accessibili diventano molto calde durante l'uso, utilizzare sempre appositi guanti isolanti per movimentarlo.
- ✓ Sono presenti parti appuntite che possono causare lesioni, si raccomanda maneggiarle con cautela.
- ✓ Le riparazioni sull'apparecchio devono essere sempre eseguite da tecnici qualificati. Proteggere sempre l'apparecchio da interventi da parte di persone non autorizzate. In caso di malfunzionamento o dubbi si consiglia di contattare la nostra assistenza clienti al numero telefonico 075 840365 o via mail all'indirizzo: cruccolini@cruccolini.it

- PULIZIA E MANUTENZIONE

- ✓ Per eseguire la pulizia occorre spegnere l'apparecchio e lasciarlo raffreddare.
- ✓ Scollegare l'apparecchio dalla rete disattivando l'interruttore oppure togliendo la spina. Fare attenzione che quest'ultima non venga bagnata.
- ✓ Lavare gli spiedi con acqua calda e sapone sgrassante, asciugateli e lubrificateli leggermente con olio vegetale prima di riporli.
- ✓ Pulire il girarrosto ed il cavo elettrico con un panno morbido inumidito.
- ✓ Non utilizzare prodotti aggressivi od abrasivi che potrebbero danneggiare gravemente le superfici.
- ✓ Per mantenere pulito il piano cottura, si consiglia l'utilizzo di una ghiotta raccogli-sugo o di una lastra camino.

- SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Smaltire l'apparecchiatura in modo adeguato rispettando le normative nazionali in maniera di smaltimento.

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

- Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

- Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato presso l'adeguato punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



- GARANZIA E LIMITAZIONI

Forniamo 2 anni di garanzia sul materiale e sulla lavorazione del prodotto, a partire dalla data di acquisto. L'apparecchio è stato prodotto con la massima cura e collaudato scrupolosamente. Qualora si dovessero riscontrare dei difetti di funzionamento, restituire al vostro rivenditore l'apparecchio unitamente alla ricevuta d'acquisto, i danni riconducibili all'utilizzo non corretto dell'apparecchio od ad eventuali sostituzioni di parti non autorizzate o a normale usura, non rientrano nel diritto di garanzia.

La ditta produttrice declina ogni e qualsiasi Responsabilità qualora non venissero osservate le norme contenute in queste istruzioni, o per qualsiasi inconveniente verificatosi per uso improprio dell'apparecchio.