

IT - Uso

- Lavare sempre il prodotto nuovo prima dell'uso.
- Riempire i contenitori fino al massimo di un 1 cm sotto il bordo nel caso di utilizzo senza il contenitore superiore e fino a massimo 5 cm sotto il bordo nel caso di utilizzo con il contenitore superiore.
- Si consiglia di preriscaldare riempiendo con acqua calda (non bollente) prima di riempire con alimenti caldi o preraffreddare con acqua fredda per alimenti freddi. Questa operazione aumenterà anche la capacità termica.
- La capacità termica del prodotto dipende dalla quantità e dalla temperatura originale degli alimenti conservati in esso e dalla temperatura ambientale esterna.
- Trasportare e tenere sempre il prodotto in posizione verticale.
- Non utilizzare il prodotto in forno a microonde o forno convenzionale.