





Serial No.	Picture	Qty	Serial No.	Picture	Qty
1		2	D		4
2		4	J		2
3		2	I		2
4		2	F		1
5		4			
6		2			

DE

Gebruiksaanweisung

WICHTIG, FÜR SPÄTERE
BEZUGNAHME AUFBE-
WAHREN: SORGFÄLTIG LE-
SEN

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie alle Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise für die Zukunft auf.
- Sämtliche Teile des Produktes müssen richtig montiert sein.
- Produkt von offenen Flammen fernhalten.



GEFAHR! Verletzungsgefahr! Folienbeutel und Kleinteile von Kleinkindern fernhalten! Erstickenungsgefahr!



ACHTUNG! Gefahr von Produktschäden! Bei stärkerem Regen, Wind oder Schneefall muss das Produkt abgebaut werden.



VORSICHT! Verletzungsgefahr! Achten Sie beim Auf- und Abbau darauf, Ihre Finger nicht einzuklemmen.

- Die Standfestigkeit des Produktes ist nur gewährleistet, wenn es auf einem festen, ebenen und ausreichend tragfähigen Untergrund montiert und aufgestellt wird.

Reinigung und Pflege



ACHTUNG! Gefahr von Produktschäden! Die Lebensdauer des Produktes kann stark verkürzt sein, wenn es ständig der Witterung ausgesetzt ist.

- Produkt regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen und gegebenenfalls entsorgen.
- Beachten Sie bei der Verwendung von Reinigungs- und Pflegemitteln die Hinweise des Herstellers.
- Reinigungsmittel an unauffälliger Stelle ausprobieren.
- Verschmutzungen immer sofort entfernen.

Pflege von Kunststoff

- Mit Seifenwasser abwischen. Hartnäckige Flecken mit schmutz- und fettlösenden Reinigungsmitteln entfernen.
- Keine Lösungsmittelhaltigen Produkte verwenden, diese können die Oberfläche schädigen.
- Vor starker Sonneneinstrahlung schützen, um Farbveränderungen zu vermeiden.
- Vor Frost schützen, um ein Versprüden des Materials zu vermeiden.

Aufbewahrung

- Das Produkt ist frostempfindlich. Überwintern Sie das Produkt an einem trockenen, gut belüfteten Ort.

IT

Manuale di istruzioni

IMPORTANTE, CONSERVARE PER EV. CONSULTAZIONI FUTURE: LEGGERE ATTENTAMENTE

Norme generali di sicurezza

- Conservi tutti i manuali delle istruzioni e le indicazioni di sicurezza per il futuro.
- Tutti i componenti del prodotto devono essere montati adeguatamente.
- Tenere il prodotto lontano da fiamme vive.



PERICOLO! Pericolo di lesioni! Tenere lontani dai bambini i sacchetti di pellicola e i piccoli componenti! Pericolo di soffocamento!



AVVISO! Pericolo di danni al prodotto! In caso di pioggia forte, vento o neve, il prodotto deve essere smontato.



ATTENZIONE! Pericolo di lesioni! Durante il montaggio e lo smontaggio si deve aver cura di non incastarsi le dita.

- La stabilità del prodotto è garantita solo se è montato e disposto su un fondo stabile, piano e sufficientemente portante.

Pulizia e manutenzione



AVVISO! Pericolo di danni al prodotto! La durata del prodotto può essere fortemente ridotta se esso è esposto costantemente agli agenti atmosferici.

- Verificare ad intervalli regolari che il prodotto non sia danneggiato e, se necessario, smaltirlo.
- Osservi le indicazioni del fabbricante quando utilizza prodotti di pulizia e manutenzione.
- Verificare l'effetto dei prodotti per la pulizia in punti non visibili.
- Rimuovere sempre immediatamente la sporcizia.

Manutenzione della plastica

- Strofinare con acqua insaponata. Rimuovere macchie ostinate con prodotti di pulizia sciogli-sporco e sciogli-grassi.
- Non utilizzare prodotti contenenti solventi, potrebbero danneggiare la superficie.
- Proteggere da irraggiamento solare forte, per evitare cambiamenti di colore.
- Proteggere dal ghiaccio, per evitare un infragilimento del materiale.

Conservazione

- Il prodotto teme il ghiaccio. Metta il prodotto, per l'inverno, in un posto asciutto e ben areato.

FR

Manuel d'utilisation

IMPORTANT ; À CONSERVER POUR UNE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT

Consignes générales de sécurité

- Conservez soigneusement le mode d'emploi et les consignes de sécurité pour les consulter en cas de besoin.
- Toutes les pièces du produit doivent être correctement montées.
- tenir ce produit éloigné de toute flamme.



DANGER ! Risque de blessure ! Tenir le sac en plastique et les petites pièces hors de la portée des jeunes enfants ! Risque d'étouffement !



AVIS ! Risque de détérioration du produit ! Le produit doit être démonté en cas de forte pluie, de vent violent ou de chute de neige.



ATTENTION ! Risque de blessure ! Faites attention à ne pas vous coincer les doigts au montage et au démontage.

- La solidité et la robustesse du produit ne sont garanties que s'il est placé sur un support stable, plat et suffisamment porteur.

Nettoyage et entretien



AVIS ! Risque de détérioration du produit ! La durée de vie du produit peut être fortement raccourcie lorsqu'il est en permanence exposé aux intempéries.

- Contrôler régulièrement le produit en vue d'éventuelles détériorations et l'éliminer si nécessaire.
- Respectez les indications du fabricant lors de l'utilisation de produits de nettoyage et d'entretien.
- Faire un essai avec le produit de nettoyage à un emplacement non exposé.
- Éliminer toujours immédiatement les encrassements.

Entretien des matières plastiques

- Frotter à l'eau savonneuse. Enlever les tâches rebelles avec un détergent contre les salissures et les graisses.
- Ne pas utiliser de solvants. Ils pourraient endommager la surface.
- Protéger de toute exposition intense au soleil pour éviter les décolorations.
- Protéger du froid pour éviter toute cassure du matériau.

Entreposage

- Le produit est sensible au gel. Durant l'hiver, conservez le produit dans un lieu sec et bien aéré.

GB

Operating instructions

IMPORTANT, KEEP FOR REFERENCE AT A LATER DATE: READ CAREFULLY

General safety instructions

- Retain all instructions for use, and safety instructions for the future.
- All parts of the product must be correctly assembled.
- Keep the product away from open flames.



DANGER! Risk of injury! Keep plastic bags and small parts away from small children! Risk of suffocation!



NOTICE! Hazard resulting from damage to the product! The product must be dismantled in strong wind, rain, or falling snow.



CAUTION! Risk of injury! Take care not to jam fingers during assembly and dismantling.

- Stability of the product is ensured only when it is set up and positioned on a solid, level, and sufficiently robust surface.

Cleaning and maintenance



NOTICE! Hazard resulting from damage to the product! The service life of the product may be substantially reduced if it is permanently exposed to the weather.

- Check the product regularly for damage and dispose of it if necessary.
- Follow the manufacturer's instructions when using cleaning and care products.
- Try out cleaning agents in an inconspicuous place.
- Always remove any dirt immediately.

Care of plastic

- Wipe down with soapy water. Remove stubborn contamination with a cleaning agent which dissolves dirt and grease.
- Do not use products containing solvents, as these can damage the surface.
- Protect from strong solar radiation to prevent colour changes.
- Protect from frost to prevent the material from becoming brittle.

Storing

- The product is sensitive to frost. Store the product for the winter where it is dry and well ventilated.

CZ

Návod k použití

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ, USCHOVEJTE PRO POUŽITÍ V BUDOUCNU: DŮKLADNĚ SI PŘEČTĚTE

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Všechny návody k použití a bezpečnostní pokyny si dobře uložte pro pozdější použití.
- Veškeré části výrobku musí být správně namontovány.
- Udržujte výrobek mimo dosah otevřeného ohně.



NEBEZPEČÍ! Nebezpečí poranění! Plastový sáček a malé díly se nesmí dostat do rukou malých dětí! Nebezpečí udušení!



OZNAMENÍ! Nebezpečí poškození výrobku! Při silnějším dešti, větru nebo sněžení musí být výrobek demontován.



UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí poranění! Při montáži a demontáži dávejte pozor na to, abyste si nepřiskřípli vaše prsty.

- Stabilita výrobku je zaručena pouze tehdy, když je smontován a postaven na pevném, rovném a dostatečně únosném podkladu.

Čištění a péče



OZNAMENÍ! Nebezpečí poškození výrobku! Pokud je výrobek neustále vystaven povětrnostním vlivům, může se jeho životnost výrazně zkrátit.

- Výrobek kontrolujte pravidelně na poškození a případně jej zlikvidujte.
- Při použití čističích a ošetrovacích prostředků dbejte na pokyny výrobce.
- Čističí prostředky vyzkoušejte na skrytém místě.
- Nečistoty vždy okamžitě odstraňte.

Péče o plast

- Omývejte jej mýdlovou vodou. Úporné skvrny odstraňte čističími prostředky rozpouštějícími nečistoty a mastnotu.
- Nepoužívejte prostředky obsahující rozpouštědla, protože by mohly poškodit povrch.
- Chraňte jej před silným slunečním zářením, abyste předešli barevným změnám.
- Chraňte jej před mrazem, abyste předešli zkřehnutí materiálu.

Uložení

- Výrobek je citlivý na mráz. Na zimu jej ukládejte na suché, dobře větrané místo.

SK

Návod na použitie

DÔLEŽITÉ, UCHOVAJTE PRE BUDUCE POUŽITIE: DÔKLADNE SI PŘEČÍTAJTE

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- Všetky návody na použitie a bezpečnostné pokyny uschovajte pre neskoršie použitie.
- Všetky časti výrobku sa musia správne namontovať.
- Výrobok držte mimo dosahu otvorených plameňov.



NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo zranenia! Držte fóliové vrecúška a malé súčiastky mimo dosahu malých detí! Nebezpečenstvo udusení!



OZNAMENIE! Nebezpečenstvo poškodenia výrobku! Pri prudkejšom daždi, vetre alebo snežení výrobok musí demontovať.



POZOR! Nebezpečenstvo poranenia! Pri montáži a demontáži dávajte pozor na to, aby ste si vaše prsty nepriškripli.

- Stabilita výrobku je zaručená iba vtedy, ak sa namontuje a postaví na pevnom, rovnom a dostatočne nosnom podklade.

Čistenie a starostlivosť



OZNAMENIE! Nebezpečenstvo poškodenia výrobku! Životnosť výrobku môže byť značne znížená, ak je výrobok stále vystavovaný pôsobeniu poveternostných podmienok.

- Pravidelne kontrolujte výrobok na poškodenia a v prípade potreby zlikvidujte.
- Pri používaní čistiacich prostriedkov a prostriedkov na údržbu sa riadte pokynmi výrobcu.
- Vyskúšajte čistiaci prostriedok na nenápadnom mieste.
- Znečistenia okamžite odstráňte.

Údržba umelých hmôt

- Umyte mýdlovou vodou. Nepoddajné škvrny odstráňte pomocou čistiacich prostriedkov na odstraňovanie nečistôt a mastnoty.
- Nepoužívajte prostriedky s obsahom rozpúšťadiel, ktoré môžu poškodiť povrch.
- Chraňte pred silnými slnečnými lúčmi, aby sa zabránilo zmenám farby.
- Chraňte pred mrazom, aby sa zabránilo krehnutiu materiálu.

Uschovanie

- Výrobok je citlivý na mráz. Výrobok prezimujte na suchom, dobre vetranom mieste.

PL Instrukcje obsługi

WAŻNE, ZACHOWAĆ NA POTRZEBY PÓŹNIEJSZYCH ZASTOSOWAŃ: DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

- Przechowywać wszystkie instrukcje obsługi i wskazówki bezpieczeństwa do przyszłego wykorzystania.
- Wszystkie części produktu muszą być właściwie zamontowane.
- Produkt trzymać z daleka od ognia.

 **NIEBEZPIECZESTWO! Niebezpieczeństwo obrażeń!** Foliowe worki i drobne części przechowywać poza zasięgiem dzieci! Niebezpieczeństwo uduszenia!

 **UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu!** Przy silnym deszczu, wietrze lub śniegu produkt należy rozmontować.

 **PRZESTROGA! Niebezpieczeństwo obrażeń!** Uważaj, aby podczas montażu i demontażu nie przyćnąć sobie palców.

- Stabilne ustawienie produktu zapewnione jest tylko wtedy, gdy zmontuje się go i ustawi na mocnym, równym i dostatecznie nośnym podłożu.

Czyszczenie i konserwacja

 **UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu!** Żywotność produktu może się znacznie skrócić, jeśli będzie on narażony na ciągłe działanie warunków atmosferycznych.

- Regularnie sprawdzać produkt pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby wyrzucić.
- Przy używaniu środków czyszczących i pielęgnacyjnych należy przestrzegać wskazówek producenta.
- Środki czyszczące wypróbować na miejscu niewidocznym.
- Zawsze natychmiast usuwać zabrudzenia.

Pielęgnacja tworzyw sztucznych

- Przetrzeć wodą z mydłem. Uporczywe plamy usuwać środkami czyszczącymi i rozpuszczającymi tłuszcz.
- Nie używać żadnych produktów zawierających rozpuszczalniki, gdyż mogą uszkodzić powierzchnię.
- Chronić przed silnym promieniowaniem słonecznym, aby uniknąć przebarwienia.
- Chronić przed mrozem, aby uniknąć pęknięcia materiału.

Magazynowanie

- Produkt jest wrażliwy na mróz. Produkt przechowywać zimą w suchym, dobrze przewietrzanym miejscu.

SI Priročnik za uporabo

SHRANITE ZA KASNEJŠI VPOGLED: SKRBNOST PREBERITE

Splošni varnostni napotki

- Vse priročnike za uporabo in varnostna navodila shranite za prihodnje uporabo.
- Vsi deli proizvoda morajo biti pravilno montirani.
- Proizvod naj se nahaja stran od odprtega ognja.

 **NEVARNOST! Nevarnost poškodb!** Folijske vrečke in majhne dele hranite izven dosegá otrok! Nevarnost zadušitve!

 **OBVESTILO! Nevarnost poškodb proizvoda!** Pri močnem dežju, vetru ali sneženju je treba proizvod demontirati.

 **POZOR! Nevarnost poškodb!** Pazite na to, da si pri postavitvi in pri demontiranju ne priščinjate svojih prstov.

- Stabilnost proizvoda je zagotovljena samo, če ga montirate in postavite na trdni, ravni in dovolj nosilni podlagi.

Čiščenje in vzdrževanje

 **OBVESTILO! Nevarnost poškodb proizvoda!** Življenjska doba izdelka se lahko zelo skrajša, če je nenehno izpostavljen vremenskim vplivom.

- Izdelek redno pregledujte, če je poškodovan in ga po potrebi odstranite.
- Pri uporabi čistil in sredstev za vzdrževanje upoštevajte napotke proizvajalca.
- Čistilo preizkusite na nevidnem mestu.
- Umazanijo vedno takoj odstranite.

Vzdrževanje umetne mase

- Obrišite z milnico. Trdovratne madeže očistite s čistili, ki ne vsebujejo maslačob.
- Ne uporabljajte proizvodov, ki vsebujejo razredčilo, saj lahko poškodujejo površino.
- Da bi preprečili spremembe barve, paviljon zavarujte pred močnim sončnim sevanjem.
- Da bi preprečili krhkost materiala, paviljon zavarujte pred mrazom.

Shranjevanje

- Proizvod je občutljiv na mraz. Pozimi proizvod shranite na suhem, dobro prezračenem mestu.

HU Használati utasítás

FONTOS! KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁSUL: OLVASSA EL FIGYELMESEN.

Általános biztonsági előírások

- A használati utasításokat őrizze meg a későbbi felhasználásra.
- A termék összes részét megfelelően kell összeszerelni.
- Tartsa távol a nyílt lángtól.

 **VESZÉLY! Sérülésveszély!** A fóliaszákat és más apró alkatrészeket tartsa távol kisgyermektől! Fulladásveszély!

 **FIGYELEM! A termék károsodásának veszélye!** Nagyobb eső, szél vagy hóesés előtt a terméket le kell bontani.

 **VIGYÁZAT! Sérülésveszély!** A felállítás és szétszerelés közben ügyeljen arra, hogy ujjait ne szorítsa be.

- A termék csak szilárd, sík, megfelelő teherbírású aljzatra állítva áll biztonságosan.

Tisztítás és ápolás

 **FIGYELEM! A termék károsodásának veszélye!** A termék élettartamát erősen megrövidítheti, ha folyamatosan ki van téve az időjárásnak.

- A termék épségét, sérüléseit rendszeresen ellenőrizze, és adott esetben tegye a hulladékká.
- A tisztító- és ápolószerek alkalmazása során vegye figyelembe a gyártók előírásait.
- A tisztítószert egy nem feltűnő helyen próbálja ki.
- A szennyezéseket mindig azonnal távolítsa el.

A műanyag részek ápolása

- Szappanoldattal törölje le. A makacs szennyeződésekét zsírolószerezrel oldóítsa el.
- Ne használjon oldószeres terméket, mert az károsíthatja a felületet.
- Védje az erős napsugárzástól, hogy ne fakuljon ki.
- Védje a fagytól, mert az anyag rideggé válik.

Tárolás

- A termék fagyérzékeny. A terméket száraz, jól szellőző helyen telttesse át.

BAHR Priročnik za upotrebo

VAŽNO, SAČUVAJTE ZA KASNIJI UVID: PAŽLJIVO PROČITAJTE

Opće sigurnosne upute

- Sačuvajte sve upute za uporabu i sigurnosne upute radi buduće uporabe.
- Svi dijelovi proizvoda se moraju ispravno montirati.
- Proizvod udaljite od otvorene vatre.

 **OPASNOST! Opasnost od povreda!** Folijske torbe i sitne dijelove držite dalje od male djece! Opasnost od gušenja!

 **PAZNJA! Opasnost od oštećenja proizvoda!** Pri jakoj kiši, vjetru ili snijegu, proizvod se mora rasklopiti.

 **OPREZ! Opasnost od povreda!** Obratite pažnju na to, da kod sastavljanja i rastavljanja ne priključite prste.

- Čvrst položaj proizvoda je samo osiguran kada je on montiran i postavljena na čvrsto, ravnoj i dovoljno nosivoj podlozi.

Čišćenje i njega

 **PAZNJA! Opasnost od oštećenja proizvoda!** Vijek trajanja proizvoda može se znatno skratiti, ako je stalno izloženo vremenskim utjecajima.

- Proizvod redovno pregledajte na oštećenja i po potrebi zbrinite.
- Pri uporabi sredstava za čišćenje i njegu, obratite pažnju na navode proizvođača.
- Sredstvo za čišćenje testirajte na neupadnom mjestu.
- Onečišćenja uvijek odmah uklonite.

Njega plastike

- Obrišati koristeći vodu sa sapunom. Uklonite tvrdokorne mrlje sredstvima za čišćenje koji rastvaraju prljavštinu i masnoće.
- Ne koristite proizvode koji sadrže rastvarače; oni mogu oštetiti površinu.
- Zaštititi od jakog sunca, kako bi se izbjegla promjena boje.
- Zaštititi od mraza, kako bi se izbjeglo pucanje materijala.

Odlaganje

- Proizvod je osjetljiv na mraz. Proizvod preko zime odložite na suhom i dobro prozračenom mjestu.

GR Οδηγίες χρήσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

- Φυλάσσετε όλες τις οδηγίες χρήσης και τις υποδείξεις ασφαλείας για το μέλλον.
- Όλα τα εξαρτήματα του προϊόντος πρέπει να είναι σωστά συναρμολογημένα.
- Κρατάτε το προϊόν μακριά από ανοιχτές φλόγες.

 **ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος τραυματισμού!** Κρατάτε μακριά από μικρά παιδιά πλαστικές σακούλες και μικροτεμάχια! Κίνδυνος ασφυξίας!

 **ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος από ζημιές στο προϊόν!** Σε περίπτωση ισχυρής βροχής και χιονόπτωσης ή ισχυρού ανέμου, το προϊόν πρέπει να αποσυναρμολογείται.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος τραυματισμού!** Κατά τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση προσέχετε, ώστε να μη μαγκωθούν τα δάχτυλά σας.

- Η ευστάθεια του προϊόντος διασφαλίζεται μόνο, όταν συναρμολογείται και τοποθετείται σε μία σταθερή, επίπεδη και επαρκώς ανθεκτική στο βάρος βάση.

Καθαρισμός και περιποίηση

 **ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος από ζημιές στο προϊόν!** Η διάρκεια ζωής του προϊόντος μπορεί να μειωθεί αισθητά, αν εκτίθεται συνεχώς σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

- Ελέγχετε το προϊόν τακτικά για τυχόν ζημιές και, αν χρειαστεί, διαβάστε το.
- Κατά τη χρήση μέσων καθαρισμού και περιποίησης λαμβάνετε υπόψη τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
- Δοκιμάζετε τα μέσα καθαρισμού σε ένα διακριτικό σημείο.
- Αφαιρείτε πάντα αμέσως τους ρύπους.

Περιποίηση πλαστικού

- Σκουπίζετε με σαπουνόνερο. Απομακρύνετε έντονους λεκέδες με καθαριστικά μέσα που διαλύουν ρύπους και λίπη.
- Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα που διαθέτουν διαλυτικά μέσα, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια.
- Προστατεύετε από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία, για να αποφύγετε αλλαγές χρώματος.
- Προστατεύετε από τον παγετό, για να αποφύγετε την ξηρασία και το σπάσιμο του υλικού.

Αποθήκευση

- Το προϊόν είναι ευαίσθητο στον παγετό. Αποθηκεύετε το προϊόν κατά το χειμώνα σε έναν ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο.

NL Gebruiksaanwijzing

BELANGRIJK, BEWAREN VOOR LATERE RAADPLEGING: ZORGVULDIG LEZEN

Algemene veiligheidsinstructies

- Bewaar alle gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinstructies voor toekomstig gebruik.
- Alle onderdelen van het product moeten correct gemonteerd zijn.
- Product uit de buurt van open vlammen houden.

 **GEVAAR! Gevaar voor letsel!** Plastic zakken en kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden! Verstikkingsgevaar!

 **LET OP! Risico op productschade!** Bij hevige regen, wind of sneeuw, moet het product worden gedemonteerd.

 **WAARSCHUWING! Risico op letsel!** Bij het opzetten en afbreken Pas op dat uw vingers niet beklemd raken.

- De stabiliteit van het product wordt gewaarborgd wanneer het op een stevig en vlak is aangebracht en voldoende stabiele ondergrond ligt.

Reiniging en onderhoud

 **LET OP! Risico op productschade!** De levensduur van het product kan sterk worden ingekort als het voortdurend wordt blootgesteld aan de weersomstandigheden.

- Het product regelmatig op beschadigingen controleren en indien nodig verwijderen.
- Houd bij het gebruik van de reinigings- en onderhoudsmiddelen rekening met de instructies van de fabrikant.
- De reinigingsmiddelen op een onopvallende plaats uitproberen.
- Vervuilingen steeds onmiddellijk verwijderen.

Onderhoud van kunststof

- Met zeepsop afvegen. Hardnekkige vlekken met vuil- en vetoplossende reinigingsmiddelen verwijderen.
- Geen producten gebruiken die oplosmiddelen bevatten, deze kunnen het oppervlak beschadigen.
- Beschermen tegen sterke zonnestralen om kleurveranderingen te vermijden.
- Beschermen tegen vorst om het broos worden van het materiaal te vermijden.

Opslag

- Het product is gevoelig voor vorst. Bewaar het product tijdens de winter op een droge, goed geventileerde plaats.

SE Bruksanvisning

OBS! SPÄRAS FÖR SENARE BRUK: LÄS NOGGRANT

Allmänna säkerhetsanvisningar

- Spara alla bruks- och säkerhetsanvisningar för framtida bruk.
- Kontrollera att alla produktdelar är korrekt monterade.
- Håll produkten borta från öppen eld.



FARA! Risk för personskador! Håll foliepåsar och smådelar borta från barn! Risk för kvävning!



OBS! Risk för produktskador! Vid kraftigt regn, vind eller snöfall måste produkten monteras ned.



SE UPP! Risk för personskador! Var försiktig vid upp- och hopfällning så att inte fingrarna kläms.

- Produktens stabilitet är garanterad endast om den monteras och ställs upp på ett fast, jämnt och tillräckligt bärande underlag.

Rengöring och skötsel



OBS! Risk för produktskador! Om produkten utsätts för väderpåverkan kan dess livslängd förkortas avsevärt.

- Kontrollera om produkten är skadad med jämna mellanrum och bortskaffa vid behov.
- Beakta tillverkarens anvisningar vid användning av rengörande och vårdande medel.
- Testa rengöringsmedel på ett ställe som inte syns.
- Smuts ska avlägsnas omedelbart.

Vård av plast

- Torka av med såpvatten. Envis smuts avlägsnas med smuts- eller fettlösande rengöringsmedel.
- Använd inga produkter som innehåller lösningsmedel eftersom de kan skada ytan.
- Skydda mot stark solstrålning eftersom det kan orsaka färgförändringar.
- Skydda mot frost eftersom materialet annars blir sprött.

Förvaring

- Produkten är frostkänslig. Vinterförvara produkten på en torr, välventilerad plats.

FI Käyttöohje

TÄRKEÄ, SÄILYÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN: LUE HUOLELLISESTI

Yleiset turvallisuusohjeet

- Säilytä käyttöohje ja turvallisuusohjeet myöhempää tarvetta varten.
- Tuotteen kaikki osat täytyy asentaa oikein.
- Tuotetta ei saa pitää avotulen lähellä.



VAARA! Loukkaantumisvaara! Pidä muovipussi ja pienet osat pois lasten ulottuvilta! Tukehtumisvaara!



HUOMAUTUS! Tuotevahinkojen vaara! Rankkasteella, kovalla tuulella ja lumisateella tuote täytyy purkaa.



VARO! Loukkaantumisvaara! Varo varjoa avatessa ja sulkiessa, että sormet eivät jää puristuksiin.

- Tuotteen lujuus on taattu, jos se asennetaan kiinteälle, tasaiselle ja tarpeeksi kestäväälle alustalle.

Puhdistus ja hoito



HUOMAUTUS! Tuotevahinkojen vaara! Tuotteen käyttöikä voi lyhentyä huomattavasti, jos se altistetaan jatkuvasti epäedullisille sääolosuhteille.

- Tuote on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta ja tarpeen vaatiessa hävitettävä.
- Huomioi puhdistus- ja hoitoaineita käyttäessäsi valmistajan antamat ohjeet.
- Testaa puhdistusainetta johonkin huomaamattomaan paikkaan.
- Poista lika välittömästi.

Muovin hoito

- Puhdista saippuavedellä. Poista piintyneet tahrat likaa ja rasvaa irrottavalla puhdistusaineella.
- Älä käytä liuotinaineita sisältäviä tuotteita, ne voivat vaurioittaa pintoja.
- Suojaa tuote voimakkaalta auringonvalolta värimuutosten estämiseksi.
- Suojaa pakkaselta materiaalin haurastumisen estämiseksi.

Säilytys

- Tuote ei ole pakkasen kestävä. Varastoi tuote talven yli kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa.