














A	1		AA	1	 (M6X15)
B	1		BB	4	 (M8X25)
C	1		CC	4	 (M10X25)
D	1		DD	4	 (Φ16*Φ8.5*1.0)
E	1		EE	4	 (Φ20*Φ10.5*1.0)
F	1		FF	1	 (S5)
G	1		GG	1	 (S6)
H	1		HH	1	 (S8)
I	1				
J	1				


01:




02:




03:




04:




05:




06:




07:




08:




09:




10:




11:




12:




13:




14:




15:




16:




17:





18:



19:







Art.-Nr. 330472, 330473
OBI Group Sourcing GmbH • Albert-Einstein-Str. 7–9 • 42929 Wermelskirchen • GERMANY • info@obisourcing.de • www.obisourcing.de
S-71253 V-180825

DE Gebrauchsanweisung

Sonnenschirm

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

VORSICHT! Verletzungsgefahr! Achten Sie beim Auf- und Abbau darauf, Ihre Finger nicht einzuklemmen.

ACHTUNG! Gefahr von Produktschäden! Der Schirm ist bei starkem Wind zu schließen.
Hochwertigen Bodenbelag bitte vor Kratzern schützen.

Lagerung:

- Wenn Sie den Sonnenschirm nicht benutzen, schließen Sie ihn und sichern Sie ihn mit einer geeigneten Schutzhülle.
- Bevor Sie ihn für längere Zeit lagern, stellen Sie sicher, dass der Schirm vollständig trocken ist. Lagern Sie ihn in einem trockenen, gut belüfteten Raum.

Reinigung:

- Entfernen Sie losen Schmutz oder Staub vorsichtig mit einer weichen Bürste.
- Spülen Sie den Schirm regelmäßig mit klarem Wasser ab, um eine starke Verschmutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie für hartnäckige Flecken einen Schwamm oder eine weiche Bürste mit einer Lösung aus lauwarmem Wasser und milder Seife.
- Wichtig: um Schäden zu vermeiden, beachten Sie bitte Folgendes:
  – Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger, da diese die Schutzbeschichtung des Stoffes entfernen können.
  – Waschen Sie den Schirm nicht in der Waschmaschine. Dies kann die Beschichtung und die Nähte beschädigen.
  – Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder aggressive Waschmittel.
  – Verwenden Sie kein heißes Wasser, da dies zum Einlaufen des Stoffes führen kann.

Wartung:

- Überprüfen Sie regelmäßig die Schrauben und Verbindungen.
- Um die reibungslose Funktion aller beweglichen Teile zu gewährleisten, sprühen Sie ein Schmiermittel auf Silikonbasis auf. Achten Sie darauf, dass Sie den Stoff nicht besprühen.
- Wenn der Sonnenschirm beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung sofort ein, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweise:

- Dieser Sonnenschirm schützt vor direkter UV-Strahlung. Für einen umfassenden Schutz vor indirekten oder reflektierten UV-Strahlen empfehlen wir zusätzlich die Verwendung einer geeigneten Sonnencreme.
- Der Sonnenschirm muss bei Regen, Schnee oder Wind geschlossen werden, um Bruch und andere Schäden zu vermeiden.
- Lassen Sie einen geöffneten Sonnenschirm niemals unbeaufsichtigt.
- Dieser Sonnenschirm ist nur für den privaten Gebrauch im Freien bestimmt. Er ist nicht für die Verwendung auf Dächern oder anderen Orten geeignet, die starken Winden ausgesetzt sind.
- Verwenden Sie immer einen Sonnenschirmständer, der das empfohlene Mindestgewicht für Ihren Sonnenschirm erfüllt. Ein unzureichender Sockel kann dazu führen, dass der Sonnenschirm umkippt und Verletzungen oder Schäden verursacht.
- Verwenden Sie niemals Grills (Gas, Holzkohle oder Elektro) oder offene Flammen unter oder in der Nähe des Sonnenschirms. Fliegende Funken können den Schirm beschädigen oder einen Brand verursachen.
- Stellen Sie den Sonnenschirm auf eine feste, ebene und stabile Oberfläche. Ein unebener oder weicher Boden beeinträchtigt seine Sicherheit und Stabilität.
- Wind und Regen üben starke Kräfte auf einen Sonnenschirm aus. Es ist wichtig, dass alle Teile sicher miteinander verbunden sind und ein geeigneter beschwerter Fuß, Betonplatten oder ein mit Sand gefüllter Sockel verwendet werden, um zu verhindern, dass er sich bei schlechtem Wetter bewegt oder umkippt.

IT Manuale di istruzioni

Ombrellone

IMPORTANTE, CONSERVARE PER EV. CONSULTAZIONI FUTURE: LEGGERE ATTENTAMENTE

ATTENZIONE! Pericolo di lesioni! Durante il montaggio e lo smontaggio si deve aver cura di non incastrarsi le dita.

AVVISO! Pericolo di danni al prodotto! In caso di forte vento si deve chiudere l'ombrellone.
Aver cura di non graffiare il materiale pregiato del pavimento.

Stoccaggio:

- Se non si utilizza l'ombrellone, chiuderlo e proteggerlo con una custodia protettiva adeguata.
- Prima di un lungo stoccaggio, assicurarsi che l'ombrello sia completamente asciutto. Si raccomanda di conservarlo in un ambiente asciutto e ben ventilato.

Pulizia:

- Rimuovere delicatamente lo sporco o la polvere sciolta con una spazzola morbida.
- Sciacquare regolarmente l'ombrellone con acqua pulita per evitare lo sporco eccessivo.
- Per le macchie ostinate, utilizzare una spugna o una spazzola morbida con una soluzione di acqua tiepida e sapone delicato.
- Importante: per evitare danni, osservare quanto segue:
  – Non utilizzare idropulitrici ad alta pressione in quanto possono rimuovere il rivestimento protettivo del tessuto.
  – Non lavare l'ombrellone in lavatrice. Ciò può danneggiare il rivestimento e le cuciture.
  – Non utilizzare detergenti abrasivi o detergenti aggressivi.
  – Non usare acqua calda perché potrebbe causare il restringimento del tessuto.

Manutenzione:

- Controllare regolarmente le viti e i collegamenti.
- Per garantire il corretto funzionamento di tutte le parti in movimento, spruzzare un lubrificante a base di silicone. Fare attenzione a non spruzzare il prodotto direttamente sul tessuto.
- In caso di danni all'ombrellone, interrompere immediatamente l'uso per evitare possibili lesioni.

Avvertenze per la sicurezza:

- Questo ombrellone protegge dai raggi UV diretti. Per una protezione completa dai raggi UV indiretti o riflessi, si consiglia inoltre di utilizzare una crema solare adeguata.
- L'ombrellone deve essere chiuso in caso di pioggia, neve o vento per evitare rotture e altri danni.
- Non lasciare mai un ombrellone aperto incustodito.
- Questo ombrellone è destinato esclusivamente all'uso all'aperto. Non è idoneo all'uso su tetti o altri luoghi esposti a forti venti.
- Utilizzare sempre una base per ombrellone che soddisfi il peso minimo consigliato per ombrellone in uso. Una base inadeguata può determinare il ribaltamento dell'ombrellone e causare lesioni o danni.
- Non utilizzare mai barbecue (a gas, a carbone o elettriche) o fiamme libere sotto o vicino all'ombrellone. Scintille volanti potrebbero danneggiare l'ombrellone o causare un incendio.
- Posizionare l'ombrellone su una superficie solida, piana e orizzontale. Un pavimento irregolare o morbido ne compromette la sicurezza e la stabilità.
- Il vento e la pioggia esercitano forti sollecitazioni su un ombrellone. È importante che tutte le parti siano saldamente collegate tra loro e che venga utilizzata una base zavorrata appropriata, lastre di cemento o una base riempita di sabbia per evitare che l'ombrellone si muova o si ribalti in caso di maltempo.

FR Manuel d'utilisation

Parasol

IMPORTANT ; À CONSERVER POUR UNE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT

ATTENTION ! Risque de blessure ! Faites attention à ne pas vous coincer les doigts au montage et au démontage.

AVIS ! Risque de détérioration du produit ! Il faut fermer le parasol en cas de grand vent.
Protégez les sols de haute qualité contre les rayures.

Stockage :

- Lorsque vous n'utilisez pas le parasol, fermez-le et protégez-le avec une housse adaptée.

Art.-Nr. 330472, 330473
OBI Group Sourcing GmbH • Albert-Einstein-Str. 7–9 • 42929 Wermelskirchen • GERMANY • info@obisourcing.de • www.obisourcing.de
S-71253 V-180825

- Avant de le ranger pendant une longue période, assurez-vous que le parasol est complètement sec. Stockez-le dans un endroit sec et bien aéré.

Nettoyage :

- Enlevez délicatement les saletés ou la poussière à l'aide d'une brosse souple.
- Rincez régulièrement le parasol à l'eau claire pour éviter tout encrassement excessif.
- Pour les taches tenaces, utilisez une éponge ou une brosse souple avec un mélange d'eau tiède et de savon doux.
- Important : pour éviter tout dommage, veuillez noter ce qui suit :
  – N'utilisez pas de nettoyeurs haute pression, car ils pourraient endommager le revêtement de protection du tissu.
  – Ne lavez pas le parasol dans une machine à laver. Cela peut endommager le revêtement et les coutures.
  – N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de détergents agressifs.
  – N'utilisez pas d'eau chaude car cela pourrait rétrécir le tissu.

Entretien :

- Vérifiez régulièrement les vis et les raccords.
- Pour assurer le bon fonctionnement de toutes les pièces mobiles, vaporisez un lubrifiant à base de silicone. Veillez à ne pas vaporiser le tissu.
- Si le parasol est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser pour éviter d'éventuelles blessures.

Consignes de sécurité :

- Ce parasol protège contre les rayons UV directs. Pour une protection complète contre les rayons UV indirects ou réfléchis, nous recommandons également l'utilisation d'une crème solaire adaptée.
- Le parasol doit être fermé en cas de pluie, de neige ou de vent afin d'éviter toute casse et autres dommages.
- Ne laissez jamais un parasol ouvert sans surveillance.
- Ce parasol est uniquement destiné à un usage privé en extérieur. Il ne convient pas à une utilisation sur les toits ou tout autre endroit exposé à des vents forts.
- Utilisez toujours un pied de parasol conforme au poids minimum recommandé pour votre parasol. Un socle insuffisant peut entraîner le renversement du parasol et causer des blessures ou des dommages.
- N'utilisez jamais de barbecue (à gaz, charbon de bois ou électrique) ni de flammes nues sous ou à proximité du parasol. Les étincelles peuvent endommager le parasol ou provoquer un incendie.
- Placez le parasol sur une surface solide, plane et stable. Un sol irrégulier ou mou compromet sa sécurité et sa stabilité.
- Le vent et la pluie exercent des forces importantes sur un parasol. Il est important que toutes les pièces soient solidement fixées les unes aux autres et qu'un pied lesté approprié, des dalles de béton ou un socle rempli de sable soient utilisés pour éviter qu'il ne bouge ou ne se renverse en cas de mauvais temps.

GB Operating instructions

Parasol

IMPORTANT, KEEP FOR REFERENCE AT A LATER DATE: READ CAREFULLY

CAUTION! Risk of injury! Take care not to jam fingers during assembly and dismantling.

NOTICE! Hazard resulting from damage to the product! The shade must be closed in extreme wind.
Pleae protect high-quality flooring from scratches.

Storage:

- When not in use, close the parasol and secure it with a suitable protective cover.
- Before storing for an extended period, ensure the canopy is completely dry. Store in a dry, well-ventilated room.

Cleaning:

- Gently brush off any loose dirt or dust with a soft brush.
- Regular rinse the canopy with clean water to prevent significant dirt buildup.
- For stubborn stains, use a sponge or soft brush with a solution of lukewarm water and mild soap.
- Important: To avoid damage, please avoid the following:
  – Do not use high-pressure washers as it can strip the fabric's protective coating.
  – Do not machine wash the canopy. This can damage the coating and seams.
  – Do not use abrasive cleaners or harsh detergents.
  – Do not use hot water which can cause the fabric to shrink.

Maintenance:

- Check screws and joints at regular intervals.
- To keep all moving parts operating smoothly, apply a silicone-based lubricant spray. Be careful to avoid spraying the fabric.
- If the parasol is damaged, stop using it immediately to prevent potential injury.

Safety instructions:

- This parasol protects against direct UV radiation. For comprehensive protection from indirect or reflected UV rays, we recommend also using a suitable sunscreen.
- The parasol must be closed during rain, snow, or windy conditions to prevent breakage and other damage.
- Never leave an open parasol unattended.
- This parasol is intended for private outdoor use only. It is not suitable for use on rooftops or other locations exposed to high winds.
- Always use an parasol stand that meets the recommended minimum weight for your parasol. An inadequate base can cause the parasol to tip over, resulting in injury or damage.
- Never use barbecues (gas, charcoal, or electric) or any open flame under or near the parasol. Flying sparks can damage the canopy or start a fire.
- Place the parasol on a solid, level, and sturdy surface. An uneven or soft ground will compromise its safety and stability.
- Wind and rain exert powerful forces on a parasol. It's crucial that all parts are securely connected and use a proper weighted foot, concrete panels, or a base filled with sand to prevent it from moving or tipping over in adverse weather.

CZ Návod k použití

Slunečník

DŮLEZITÉ UPOZORNĚNÍ, USCHOVEJTE PRO POUŽITÍ V BUDOUCNU: DŮKLADNĚ SI PŘEČTĚTE

UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí poranění! Při montáži a demontáži dávejte pozor na to, abyste si nepřiskřípli vaše prsty.

OZNAMENI! Nebezpečí poškození výrobku! Slunečník se musí při silném větru zavřít.
Kvalitní podlahovou krytinu prosím chraňte před poškrábáním.

Skladování:

- Pokud slunečník nepoužíváte, zavřete jej a zajistěte vhodným ochranným obalem.
- Než jej uložíte na delší dobu, ujistěte se, že je slunečník úplně suchý. Slunečník skladujte na suchém a dobře větraném místě.

Čištění:

- Uvolněné nečistoty nebo prach opatrně odstraňte měkkým kartáčem.
- Slunečník pravidelně oplachujte čistou vodou, abyste zabránili silnému znečištění.
- Pro odolné skvrny použijte houbičku nebo měkký kartáč s roztokem vlažné vody a jemného mýdla.
- Důležité: Aby nedošlo k poškození, dodržte následující:
  – Nepoužívejte vysokotlaké čističe, protože by mohly odstranit ochranný povlak látky.
  – Neperte v pračce. To může poškodit povrch a švy.
  – Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky ani agresivní prací prostředky.
  – Nepoužívejte horkou vodu, protože to může způsobit srážení látky.

Údržba:

- Pravidelně kontrolujte šrouby a spoje.
- Pro zajištění hladkého fungování všech pohyblivých částí nastříkejte mazivo na bázi silikonu. Dbejte na to, aby se nepostříkala látka.
- Pokud je slunečník poškozený, okamžitě jej přestaňte používat, aby se zabránilo možným zraněním.

Bezpečnostní pokyny:

- Tento slunečník chrání před přímým UV zářením. Pro komplexní ochranu před nepřímým nebo odraženým UV zářením doporučujeme také používat vhodný opalovací krém.
- Slunečník musí být při dešti, sněhu nebo větru zavřený, aby nedošlo k prasknutí a jiným škodám.
- Nikdy nenechávejte otevřený slunečník bez dozoru.

Art.-Nr. 330472, 330473
OBI Group Sourcing GmbH • Albert-Einstein-Str. 7–9 • 42929 Wermelskirchen • GERMANY • info@obisourcing.de • www.obisourcing.de
S-71253 V-180825

- Slunečník je určen pouze pro použití ve venkovním prostoru. Není vhodný pro použití na střechách nebo jiných místech, která jsou vystavena silnému větru.
- Vždy používejte stojan na slunečník, který splňuje minimální doporučenou hmotnost pro váš slunečník. Nedostatečný podstavec může způsobit, že se slunečník převrátí, což způsobí zranění nebo poškození.
- Nikdy nepoužívejte gril (plynový, na dřevěné uhlí nebo elektrický) nebo otevřený oheň pod slunečníkem nebo v jeho blízkosti. Mohlo by dojít k poškození slunečníku nebo ke vzniku požáru.
- Slunečník postavte na pevný, rovný a stabilní povrch. Nerovná nebo měkká zem negativně ovlivňuje jeho bezpečnost a stabilitu.
- Vítr a déšť vyvíjejí na slunečník velkou sílu. Je důležité, aby všechny části byly bezpečně spojeny a aby byla použita vhodná zatížená tyč, betonové desky nebo základna naplněná pískem, aby se zabránilo pohybu nebo převrácení při špatném počasí.

SK Návod na použitie

Slnečník

DÔLEŽITÉ, UCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE: DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE

POZOR! Nebezpečenstvo poranenia! Pri montáži a demontáži dávajte pozor na to, aby ste si vaše prsty nepriškripli.

POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia výrobku! Slnečník treba pri silnom vetre zatvoriť.
Kvalitnú podlahovú krytinu chráňte prosím proti škrabancom.

Skladovanie:

- Keď slnečník nepoužívate, zatvorte ho a zabezpečte vhodným ochranným obalom.
- Pred dlhším uskladnením sa uistite, že je slnečník úplne suchý. Skladujte ho v suchej, riadne vetranej miestnosti.

Čistenie:

- Voľné nečistoty alebo prach opatrne odstráňte mäkkou kefkou.
- Slnečník pravidelne opláchnite čistou vodou, aby ste predišli silnému znečisteniu.
- Na odolné škvrny použite špongiu alebo mäkkú kefku s roztokom vlažnej vody a jemného mydla.
- Dôležité: Aby ste predišli poškodeniam, dodržiavajte nasledujúce zásady:
  – Nepoužívajte vysokotlakové čističe, pretože môžu odstrániť ochrannú vrstvu z látky.
  – Slnečník neperte v práčke. Mohli by sa tým poškodiť švy a ochranná vrstva.
  – Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani agresívne pracie prostriedky.
  – Nepoužívajte horúcu vodu, pretože by mohla spôsobiť zrazenie látky.

Údržba:

- Pravidelne kontrolujte skrutky a spoje.
- Na zabezpečenie bezproblémového fungovania všetkých pohyblivých častí na nich nastriekajte mazadlo na báze silikónu. Dávajte pozor na to, aby ste nepostriekali látku.
- Ak je slnečník poškodený, okamžite ho prestaňte používať, aby ste zabránili možným poraneniam.

Bezpečnostné upozornenia:

- Tento slnečník chráni pred priamym UV žiarením. Na komplexnú ochranu pred nepriamym alebo odrazeným UV žiarením odporúčame dodatočne používať vhodný opaľovací krém.
- Slnečník musí byť pri daždi, snehu alebo vetre zatvorený, aby sa predišlo jeho zlomeniu a iným škodám.
- Nikdy nenechávajte otvorený slnečník bez dozoru.
- Slnečník je určený iba na súkromné použitie v exteriéri. Nie je vhodný na použitie na strechách alebo iných miestach, ktoré sú vystavené silnému vetru.
- Vždy používajte stojan na slnečník, ktorý spĺňa odporúčanú minimálnu hmotnosť pre váš slnečník. Podstavec s nedostatočnými parametrami môže zapríčiniť prevrátenie slnečníka a spôsobiť zranenia alebo škody.
- Pod slnečníkom alebo v jeho blízkosti nikdy nepoužívajte grily (plynové, elektrické alebo na drevené uhlie) ani otvorený oheň. Lietajúce iskry by mohli poškodiť gril alebo spôsobiť požiar.
- Slnečník umiestnite na pevnú, plochú a stabilnú plochu. Nerovná alebo mäkká podlaha zhoršuje jeho bezpečnosť a stabilitu.
- Vietor a dážď pôsobia na slnečník mocnými silami. Je dôležité, aby boli všetky časti navzájom bezpečne spojené a aby sa použil vhodný podstavec so zaťažením – betónový panel alebo podstavec naplnený pieskom –, aby sa zabránilo jeho pohybu alebo prevráteniu za nepriaznivého počasia.

PL Instrukcje obsługi

Parasol

WAŻNE, ZACHOWAĆ NA POTRZEBY PÓŹNIEJSZYCH ZASTOSOWAŃ: DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ

PRZESTROGA! Niebezpieczeństwo obrażeń! Uważaj, aby podczas montażu i demontażu nie przyciąć sobie palców.

UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu! W przypadku silnego wiatru zamknij parasol.
Chroń wykładzinę podłogową przed zarysowaniem.

Przechowywanie:

- Jeżeli parasol nie jest używany, należy go zamknąć i zabezpieczyć odpowiednią osłoną.
- Przed przechowywaniem przez dłuższy czas należy się upewnić, że parasol jest całkowicie suchy. Należy go przechowywać w suchym pomieszczeniu o dobrej wentylacji.

Czyszczenie:

- Luźne zabrudzenia i kurz usunąć ostrożnie przy użyciu miękkiej szczotki.
- Regularnie płukać parasol czystą wodą, aby uniknąć silnego zabrudzenia.
- W przypadku uporczywych plam użyć gąbki lub miękkiej szczoteczki z roztworem letniej wody i łagodnego mydła.
- Ważne: aby uniknąć uszkodzeń, należy pamiętać o następujących kwestiach:
  – Nie należy używać myjek wysokociśnieniowych, ponieważ mogą one usunąć ochronną powłokę z tkaniny.
  – Nie prać parasola w pralce. Może to uszkodzić powłokę i szwy.
  – Nie używać środków czyszczących o działaniu ściernym ani agresywnych detergentów.
  – Nie używać gorącej wody, ponieważ może to spowodować skurczenie się materiału.

Konserwacja:

- Regularnie sprawdzać śrubki i połączenia.
- Aby zapewnić sprawne działanie wszystkich ruchomych części, należy spryskać je smarem na bazie silikonu. Należy uważać, aby nie spryskać materiału.
- Jeśli parasol jest uszkodzony, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania, aby uniknąć ewentualnych obrażeń.

Wskazówki bezpieczeństwa:

- Parasol chroni przed bezpośrednim promieniowaniem UV. W celu zapewnienia pełnej ochrony przed pośrednimi lub odbijającymi się promieniami UV zalecamy dodatkowo stosowanie odpowiednich filtrów przeciwsłonecznych.
- Parasol przeciwsłoneczny musi być zamknięty podczas deszczu, śniegu lub wiatru, aby uniknąć pęknięcia i innych uszkodzeń.
- Nigdy nie pozostawiać otwartego parasola bez nadzoru.
- Parasol jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego na zewnątrz. Nie nadaje się do stosowania na dachach lub w innych miejscach narażonych na silny wiatr.
- Zawsze używać stojaka do parasola przeciwsłonecznego, który spełnia minimalną zalecaną wagę dla danego parasola. Niedostateczny cokół może doprowadzić do przewrócenia się parasola i spowodować obrażenia lub uszkodzenia.
- Nigdy nie używać grilli (gazowych, węglowych ani elektrycznych) ani otwartych płomieni pod parasolem słonecznym lub w jego pobliżu. Latające iskry mogą uszkodzić parasol lub spowodować pożar.
- Umieścić parasol na twardej, równej i stabilnej powierzchni. Nierówne lub miękkie podłoże wpływa na jego bezpieczeństwo i stabilność.
- Wiatr i deszcz wywierają silny nacisk na parasol przeciwsłoneczny. Ważne jest, aby wszystkie elementy były ze sobą bezpiecznie połączone i aby zastosować odpowiednią podstawę z obciążeniem, płyty betonowe lub podstawę wypełnioną piaskiem, aby zapobiec przemieszczaniu się lub przewróceniu się konstrukcji podczas złej pogody.

SI Priročnik za uporabo

Senčnik

SHRANITE ZA KASNEJŠI VPOGLED: SKRBNO PREBERITE

Art.-Nr. 330472, 330473
OBI Group Sourcing GmbH • Albert-Einstein-Str. 7–9 • 42929 Wermelskirchen • GERMANY • info@obisourcing.de • www.obisourcing.de S-71253 V-180825

POZOR! Nevarnost poškodbe! Pazite na to, da si pri postavitvi in pri demontiranju ne priščipnite svojih prstov.

OBVESTILO! Nevarnost poškodb proizvoda! V primeru močnega vetra je potrebno senčnik zapreti.
Visokokvalitetne talne obloge zaščitite pred praskami.

Skladiščenje:

- Če senčnika ne uporabljate, ga zaprite in vstavite v ustrezen zaščitni ovoj.
- Pred dolgotrajnim shranjevanjem se prepričajte, da je senčnik popolnoma suh. Hranite ga v suhem, dobro prezračenem prostoru.

Čiščenje:

- Z mehko krtačo previdno odstranite umazanijo ali prah.
- Zaslon redno spirajte s čisto vodo in se tako izognite močni umazanosti.
- Pri trdovratnejših madežih uporabite gobico ali mehko krtačo z mešanico mlačne vode in blagega mila.
- Pomembno: za preprečevanje škode, upoštevajte naslednje:
  – Ne uporabljajte visokotlačnih čistilnikov, saj lahko odstranijo zaščitni premaz materiala.
  – Senčnika ne perite v pralnem stroju. S tem lahko poškodujete premaz in šive.
  – Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali agresivnih detergentov.
  – Ne uporabljajte vroče vode, ker se lahko blago skrči.

Vzdrževanje:

- Redno preverjajte vijake in spoje.
- Za zagotavljanje brezhibnega delovanja vseh gibljivih delov, te naprŝite z mazivom na silikonski osnovi. Pazite, da pri tem ne naprŝite blaga.
- Če je senčnik poškodovan, nemudoma prenehajte z uporabo in tako preprečite morebitne poškodbe.

Varnostni napotki:

- Ta senčnik ščiti pred neposrednim UV-sevanjem. Za popolno zaščito pred posrednimi ali odbitimi UV-žarki priporočamo tudi uporabo ustrezne kreme za sončenje.
- V primeru dežja, snega ali vetra morate senčnik zapreti, s čimer preprečite zlom in druge poškodbe.
- Senčnika brez nadzora nikoli ne puščajte odprtega.
- Senčnik je namenjen samo za zasebno uporabo na prostem. Ni primeren za uporabo na strehah ali drugih mestih, kjer bi bil izpostavljeni močnemu vetru.
- Vedno uporabljajte stojalo za senčnik, ki ustreza priporočeni najnižji teži za senčnik. Zaradi prešibkega podstavka lahko pride do prevrnitve senčnika in posledičnih telesnih poškodb ali materialne škode.
- Pod senčnikom ali v njegovi bližini ne uporabljajte žarov (plinskih, električnih ali na oglje) in ne kurite odprtega ognja. Iskre lahko poškodujejo senčnik in povzročijo požar.
- Senčnik žage postavite na trdno, ravno in stabilno površino. Neravna ali mehka tla negativno vplivajo na njegovo varnost in stabilnost.
- Veter in dež na senčnik vplivata z močnimi silami. Za preprečevanje premikanja ali prevračanja v slabem vremenu morajo biti vsi deli med seboj varno povezani, poleg tega pa je treba uporabljati tudi ustrezno obteženo podnožje, betonske plošče ali s peskom napolnjen podstavek.

HU Használati utasítás

Napellenző

FONTOS! KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁSUL: OLVASSA EL FIGYELMESEN.

VIGYÁZAT! Sérülésveszély! A felállítás és szétszerelés közben ügyeljen arra, hogy ujjait ne szorítsa be.

FIGYELEM! A termék károsodásának veszélye! Erős szél esetén a napernyőt be kell csukni.
Gondoskodjon az értékes padlóburkolók karcolások elleni védelméről.

Tárolás:

- Ha nem használja a napernyőt, akkor csukja össze, és rögzítse egy megfelelő védőhuzattal.
- Mielőtt hosszabb ideig tárolná, győződjön meg arról, hogy az ernyő teljesen száraz. A terméket száraz, jól szellőző helyen tárolja.

Tisztítás:

- Óvatosan távolítsa el a laza szennyeződéseket vagy port egy puha kefével.
- A nagymértékű szennyeződés elkerülése érdekében rendszeresen öblítse le az ernyőt tiszta vízzel.
- A makacs foltok eltávolításához használjon szivacsot vagy puha kefét langyos vízzel és kíméletes szappanos oldattal.
- Fontos: a károk elkerülése érdekében vegye figyelembe a következőket:
  – Ne használjon magasnyomású mosókat, mert ezek eltávolíthatják az anyag védőbevonatát.
  – Ne mossa ki az ernyőt mosógépben. Ez károsíthatja a bevonatot és a varratokat.
  – Ne használjon súrolószert vagy erős mosószert.
  – Ne használjon forró vizet, mert az anyag zsugorodását okozhatja.

Karbantartás:

- Rendszeresen ellenőrizze a csavarokat és a csatlakozókat.
- Az összes mozgó alkatrész zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében permetezzen rájuk szilikon alapú kenőanyagot. Ügyeljen arra, hogy ne fújja rá a szövetre.
- Ha a napernyő megsérült, az esetleges sérülések elkerülése érdekében azonnal hagyja abba a használatát.

Biztonsági figyelmeztetések:

- Ez a napernyő véd a közvetlen UV-sugárzás ellen. A közvetett vagy visszavert UV-sugárzás elleni teljes körű védelem érdekében javasoljuk a megfelelő fényvédő krém használatát is.
- Eső, hó vagy szél esetén a napernyőt össze kell csukni a törés és egyéb sérülések elkerülése érdekében.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a kinyitott napernyőt.
- Ez a napernyő kizárólag magáncélú, kültéri használatra alkalmas. Nem használható tetőkön vagy egyéb erős szélnek kitett helyeken.
- Mindig olyan napernyőtalpat használjon, amely megfelel a napernyőhöz ajánlott minimális súlynak. A nem megfelelő talp a napernyő felborulásához és sérüléshez vagy károsodáshoz vezethet.
- Soha ne használjon grillsütőt (gáz, faszenes vagy elektromos) vagy nyílt lángot a napernyő alatt vagy közelében. A repülő szikrák kárt tehetnek az ernyőben, vagy tüzet okozhatnak.
- Helyezze a napernyőt szilárd, egyenes és stabil felületre. Az egyenetlen vagy puha talaj veszélyezteti az ernyő biztonságát és stabilitását.
- A szél és az eső nagy erőt fejt ki a napernyőre. Fontos, hogy minden alkatrész biztonságosan legyen csatlakoztatva, és megfelelő súlyozott lábat, betonlapokat vagy homokkal töltött talapzatot használjon, hogy megakadályozza az ernyő rossz időjárás során történő mozgását vagy felborulását.

BA/HR Priručnik za upotrebo

Suncobran

VAŽNO, SAČUVAJTE ZA KASNIJI UVID: PAŽLJIVO PROČITAJTE

OPREZ! Opasnost od povreda! Obratite pažnju na to, da kod sastavljanja i rastavljanja ne priklještite prste.

PAŽNJA! Opasnost od oštećenja proizvoda! Zatvorite suncobran kod jakog vetra.
Zaštitite podne obloge vrijednosti od ogrebotina.

Skladištenje:

- Kada se ne koristi, zatvorite suncobran i osigurajte ga odgovarajućom zaštitnom navlakom.
- Prije dužeg skladištenja, provjerite je li suncobran potpuno suh. Skladištite ga na suhom, dobro prozračenom mjestu.

Čišćenje:

- Pažljivo uklonite svu rastresitu prljavštinu ili prašinu mekom četkom.
- Redovno ispirajte kišobran čistom vodom kako biste izbjegli prekomjerno prljanje.
- Za tvrdokorne mrlje koristite spužvu ili meku četku s otopinom mlake vode i blagog sapuna.

Art.-Nr. 330472, 330473
OBI Group Sourcing GmbH • Albert-Einstein-Str. 7–9 • 42929 Wermelskirchen • GERMANY • info@obisourcing.de • www.obisourcing.de
S-71253 V-180825

- Važno: Da biste izbjegli oštećenja, molimo vas da obratite pažnju na sljedeće:
  – Ne koristite čistače pod visokim pritiskom, jer oni mogu ukloniti zaštitni sloj tkanine.
  – Ne perite suncobran u mašini za pranje veša. To može oštetiti premaz i šavove.
  – Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne deterdžente.
  – Ne koristite vruću vodu, jer to može uzrokovati skupljanje tkanine.

Održavanje:

- Redovno provjeravajte vijke i spojeve.
- Da biste osigurali nesmetan rad svih pokretnih dijelova, poprskajte ih mazivom na bazi silikona. Pripazite da ne poprskate tkaninu.
- Ako je suncobran oštećen, odmah prestanite s korištenjem kako biste izbjegli moguće ozljede.

Sigurnosne napomene:

- Ovaj suncobran štiti od direktnih UV zraka. Za sveobuhvatnu zaštitu od indirektnih ili reflektiranih UV zraka, preporučujemo i upotrebu odgovarajuće kreme za sunčanje.
- Suncobran mora biti zatvoren po kiši, snijegu ili vjetru kako bi se izbjeglo lomljenje i druga oštećenja.
- Nikada ne ostavljajte otvoreni suncobran bez nadzora.
- Suncobran je namjenjen samo za privatnu upotrebu na otvorenom. Nije pogodan za upotrebu na krovovima ili drugim mjestima izloženim jakim vjetrovima.
- Uvijek koristite postolje suncobrana koje zadovoljava preporučenu minimalnu težinu za vaš suncobran. Neadekvatno postolje može uzrokovati prevrtanje suncobrana, ozljede ili štetu.
- Nikada ne koristite roštilje (plinski, na drveni ugljen ili električni) ili otvoreni plamen ispod ili u blizini suncobrana. Leteće iskre mogu oštetiti suncobran ili izazvati požar.
- Postavite suncobran na čvrstu, ravnu i stabilnu površinu. Neravna ili mekana podloga utiče na njegovu sigurnost i stabilnost.
- Vjetar i kiša snažno djeluju na suncobran. Važno je da su svi dijelovi sigurno spojeni i da se koristi odgovarajuća otežana podloga, betonske ploče ili podloga ispunjena pijeskom kako bi se spriječilo pomicanje ili prevrtanje suncobrana po lošem vremenu.

GR Οδηγίες χρήσης

Ομπρέλα κήπου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ, ΦΥΛΆΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ: ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος τραυματισμού! Κατά τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση προσέχετε, ώστε να μη μαγκωθούν τα δάχτυλά σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος από ζημιές στο προϊόν! Κλείνετε την ομπρέλα, όταν έχει ισχυρό άνεμο.
Προστατεύετε το υψηλής ποιότητας δάπεδο από γρατζουνιές.

Αποθήκευση:

- Όταν δεν χρησιμοποιείται, κλείστε την ομπρέλα ήλιου και ασφαλίστε την με ένα κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα.
- Πριν την αποθηκεύσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, βεβαιωθείτε ότι η ομπρέλα είναι εντελώς στεγνή. Αποθηκεύετε τη σε έναν ξηρό, καλά αεριζόμενο δωμάτιο.

Καθαρισμός:

- Αφαιρέστε προσεκτικά τυχόν βρωμιά ή σκόνη με μια μαλακή βούρτσα.
- Ξεπλένετε την ομπρέλα τακτικά με καθαρό νερό για να αποφύγετε την υπερβολική βρωμιά.
- Για επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι ή μια μαλακή βούρτσα με ένα διάλυμα χλιαρού νερού και ήπιου σαπουνιού.
- Σημαντικό: Για να αποφύγετε ζημιές, λάβετε υπόψη τα εξής:
  – Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά υψηλής πίεσης, καθώς αυτά μπορούν να αφαιρέσουν την προστατευτική επίστρωση του υφάσματος.
  – Μην πλένετε την ομπρέλα στο πλυντήριο ρούχων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επίστρωση και τις ραφές.
  – Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή ισχυρά απορρυπαντικά.
  – Μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει συρρίκνωση του υφάσματος.

Συντήρηση:

- Ελέγχετε τακτικά τις βίδες και τις συνδέσεις.
- Για να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία όλων των κινούμενων μερών, ψεκάστε λιπαντικό με βάση τη σιλικόνη. Προσέξτε ώστε να μην ψεκάζετε το ύφασμα.
- Εάν η ομπρέλα ήλιου έχει υποστεί ζημιά, διακόψτε αμέσως τη χρήση της για να αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς.

Υποδείξεις ασφαλείας:

- Αυτή η ομπρέλα προστατεύει από τις άμεσες ακτίνες UV. Για ολοκληρωμένη προστασία από τις έμμεσες ή ανακλώμενες ακτίνες UV, συνιστούμε επίσης τη χρήση κατάλληλου αντηλιακού.
- Η ομπρέλα πρέπει να είναι κλειστή σε περίπτωση βροχής, χιονιού ή αέρα για να αποφευχθεί η θραύση και άλλες ζημιές.
- Ποτέ μην αφήνετε μια ανοιχτή ομπρέλα χωρίς επίβλεψη.
- Αυτή η ομπρέλα προορίζεται μόνο για χρήση σε ιδιωτικό υπαίθριο χώρο. Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε στέγες ή άλλες τοποθεσίες που εκτίθενται σε ισχυρούς ανέμους.
- Χρησιμοποιείτε πάντα μια βάση ομπρέλας που να πληροί το συνιστώμενο ελάχιστο βάρος για την ομπρέλα σας. Μια ακατάλληλη βάση μπορεί να προκαλέσει ανατροπή της ομπρέλας και να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ψησταριές (γκαζιού, κάρβουνου ή ηλεκτρικές) ή γυμνές φλόγες κάτω ή κοντά στην ομπρέλα ήλιου. Οι σπινθήρες που εκτοξεύονται μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην ομπρέλα ή να προκαλέσουν πυρκαγιά.
- Τοποθετήστε την ομπρέλα ηλίου πάνω σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Ένα ανώμαλο ή μαλακό δάπεδο επηρεάζει την ασφάλεια και τη σταθερότητά της.
- Ο άνεμος και η βροχή ασκούν ισχυρές δυνάμεις σε μια ομπρέλα ήλιου. Είναι σημαντικό όλα τα μέρη να είναι σταθερά συνδεδεμένα και να χρησιμοποιείται μια κατάλληλη βάση με βάρη, πλάκες από σκυρόδεμα ή βάση γεμισμένη με άμμο για να αποτρέπεται η μετακίνηση ή η ανατροπή σε περίπτωση κακοκαιρίας.

NL Gebruiksaanwijzing

Parasol

BELANGRIJK, BEWAREN VOOR LATERE RAADPLEGING: ZORGVULDIG LEZEN

WAARSCHUWING! Risico op letsel Bij het opzetten en afbreken Pas op dat uw vingers niet beklemd raken.

LET OP! Risico op productschade! Het scherm is te dicht bij hoge windsnelheden.
Kwaliteit vloeren kunt u te beschermen tegen krassen.

Opslag:

- Als u de parasol niet gebruikt, klap hem dan in en bedek hem met een geschikte beschermhoes.
- Zorg ervoor dat de parasol volledig droog is voordat u hem voor langere tijd opbergt. Bewaar hem in een droge, goed geventileerde ruimte.

Reiniging:

- Verwijder los vuil of stof voorzichtig met een zachte borstel.
- Spoel de doek van de parasol regelmatig af met schoon water om vervuiling te voorkomen.
- Gebruik voor hardnekkige vlekken een spons of een zachte borstel met een oplossing van lauw water en milde zeep.
- Belangrijk: let op het volgende om beschadiging te voorkomen:
  – Gebruik geen hogedrukreinigers, omdat deze de beschermende laag van de doek kunnen verwijderen.
  – Was de doek van de parasol niet in de wasmachine. Dit kan de coating en de naden beschadigen.
  – Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen.
  – Gebruik geen heet water, omdat de stof van de doek hierdoor kan krimpen.

Onderhoud:

- Controleer regelmatig de schroeven en verbindingen.
- Om de goede werking van alle bewegende delen te garanderen, spuit u een smeermiddel op siliconenbasis. Let op dat u geen smeermiddel op het doek spuit.

Art.-Nr. 330472, 330473
OBI Group Sourcing GmbH • Albert-Einstein-Str. 7–9 • 42929 Wermelskirchen • GERMANY • info@obisourcing.de • www.obisourcing.de
S-71253 V-180825

- Als de parasol beschadigd is, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik om mogelijk letsel te voorkomen.

Veiligheidsinstructies:

- Deze parasol beschermt tegen directe UV-straling. Voor volledige bescherming tegen indirecte of gereflecteerde UV-straling raden wij bovendien het gebruik van een geschikte zonnebrandcrème aan.
- De parasol moet worden gesloten bij regen, sneeuw of wind om breuken en andere beschadigingen te voorkomen.
- Laat een geopende parasol nooit onbeheerd achter.
- Deze parasol is uitsluitend bestemd voor privégebruik buitenshuis. Het is niet geschikt voor gebruik op daken of andere plaatsen die worden blootgesteld aan sterke wind.
- Gebruik altijd een parasolhouder die voldoet aan het aanbevolen minimumgewicht voor uw parasol. Een ontoereikend voetstuk kan ertoe leiden dat de parasol kantelt en kan letsel of beschadigingen veroorzaken.
- Gebruik nooit barbecues (gas, houtskool of elektrisch) of open vuur onder of in de buurt van de parasol. Rondvliegende vonken kunnen de parasol beschadigen of brand veroorzaken.
- Plaats de parasol op een stevige, vlakke en stabiele ondergrond. Een oneffen of zachte ondergrond is nadelig voor de veiligheid en stabiliteit van de parasol.
- Wind en regen oefenen sterke krachten uit op een parasol. Het is belangrijk dat alle onderdelen stevig met elkaar zijn verbonden en dat er een geschikte verzwaarde voet, betonnen platen of een met zand gevuld voetstuk wordt gebruikt om te voorkomen dat de voet bij slecht weer beweegt of kantelt.

SE Bruksanvisning

Parasoll

OBS! SPARAS FÖR SENARE BRUK: LÄS NOGGRANT

SE UPP! Risk för personskador! Var försiktig vid upp- och hopfällning så att inte fingrarna kläms.

OBS Risk för produktskador! Parasollet skall fällas ihop vid hård blåst
Skydda exklusivare underlag mot repor.

Förvaring:

- Om du inte använder parasollet stänger du det och skyddar det med ett lämpligt fodral.
- Innan du förvarar det under längre tid ser du till att parasollet är helt torrt. Förvara på en torr, välventilerad plats.

Rengöring:

- Avlägsna försiktigt lös smuts eller damm med en mjuk borste.
- Skölj parasollet regelbundet med rent vatten för att undvika kraftig nedsmutsning.
- För envisa fläckar använder du en svamp eller en mjuk borste med en lösning av ljummet vatten och mild tvål.
- Viktigt! För att undvika skador ska du beakta följande:
  – Använd ej högtryckstvätt eftersom den kan ta bort tygets skyddande beläggning.
  – Tvätta ej parasollet i tvättmaskinen. Detta kan skada beläggningen och sömmarna.
  – Använd ej slipande rengöringsmedel eller starka tvättmedel.
  – Använd ej hett vatten eftersom det kan krympa tyget.

Underhåll:

- Kontrollera skruvar och anslutningar regelbundet.
- För att säkerställa att alla rörliga delar fungerar smidigt sprejar du på ett silikonbaserat smörjmedel. Var försiktig så att du inte sprejar på tyget.
- Om parasollet är skadat slutar du använda det omedelbart för att undvika skador.

Säkerhetsanvisningar:

- Detta parasoll skyddar mot direkt UV-strålning. För ett heltäckande skydd mot indirekt eller reflekterad UV-strålning rekommenderar vi dessutom att du använder en lämplig solskyddskräm.
- Parasollet måste stängas när det regnar, snöar eller blåser för att förhindra att det går av eller på annat sätt skadas.
- Lämna aldrig ett öppet parasoll utan uppsikt.
- Detta parasoll är endast avsett för privat bruk utomhus. Det är ej lämpligt för användning på tak eller andra platser som utsätts för starka vindar.
- Använd alltid en parasollfot som uppfyller rekommenderad minimivikt för parasollet. En otillräcklig sockel kan leda till att parasollet välter och orsakar personskador eller skador på egendom.
- Använd aldrig grillar (gas-, kol- eller elgrillar) eller öppna lågor under eller i närheten av parasollet. Flygande gnistor kan skada parasollet eller orsaka brand.
- Ställ parasollet på en fast, plan och stabil yta. Ett ojämnt eller mjukt golv försämrar dess säkerhet och stabilitet.
- Vind och regn utsätter parasollet för starka krafter. Det är viktigt att alla delar är ordentligt anslutna med varandra och att en lämplig tung fot, betongplattor eller sandfylld sockel används för att förhindra att det rör sig eller välter vid dåligt väder.

FI Käyttöohje

Auringonvarjo

TÄRKEÄ, SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN: LUE HUOLELLISESTI

VARO! Loukkaantumisvaar! Varo varjoa avatessa ja sulkiessa, että sormet eivät jää puristuksiin.

HUOMIO! Tuotevahinkojen vaara! Varjo on suljettava kovalla tullella.
Suojaa lattiapinnat naarmuuntumisilta.

Säilytys:

- Jos et käytä aurinkovarjoa, sulje se ja suojaa sopivalla suojuksella.
- Varmista ennen pitkäaikaista varastointia, että aurinkovarjo on täysin kuiva. Varastoi kuivassa, hyvin tuuletetussa tilassa.

Puhdistus:

- Harjaa irtonainen lika ja pöly pehmeällä harjalla.
- Huuhtele aurinkovarjo säännöllisesti puhtaalla vedellä, jotta pinttynyt lika ei pääse kertymään.
- Jos aurinkovarjossa on pinttyneitä tahroja, puhdista ne puhdistussienellä tai pehmeällä harjalla ja haalealla saippuavedellä.
- Tärkeää: vaurioiden välttämiseksi huomioi seuraavat asiat:
  – Älä puhdista aurinkovarjoa painepesurilla, sillä se saattaa poistaa aurinkovarjon suojakäsittelyn.
  – Älä pese aurinkovarjoa pesukoneessa. Tämä voi vaurioittaa suojakäsittelyä ja saumoja.
  – Älä käytä hankaavia tai voimakkaita pesuaineita.
  – Älä käytä kuumaa vettä, sillä se voi aiheuttaa kankaan kutistumista.

Huolto:

- Tarkista ruuvit ja liitännät säännöllisesti.
- Varmista liikkuvien osien sujuva toiminta suihkuttamalla niihin silikonipohjaista voiteluainetta. Varmista, ettei voiteluainetta suihkuteta kankaalle.
- Jos aurinkovarjo on vaurioitunut, lopeta sen käyttö välittömästi. Näin vältät mahdolliset vammat.

Turvallisuusohjeet:

- Aurinkovarjo suojaa suoralta UV-säteilyltä. Täydellisen suojan varmistamiseksi myös epäsuoralta ja heijastuvalta UV-säteilyltä on suositeltavaa käyttää lisäksi sopivaa aurinkosuojavoidetta.
- Aurinkovarjo on suljettava sateella, lumisateella ja tuulisella säällä, jotta se ei katkea tai vaurioidu muulla tavalla.
- Älä koskaan jätä avointa aurinkovarjoa vartioimatta.
- Aurinkovarjo on tarkoitettu yksityiseen käyttöön ulkotiloissa. Se ei sovellu käytettäväksi katoilla tai muilla alueilla, joissa voi tuulla voimakkaasti.
- Käytä aina aurinkovarjotelinettä, joka vastaa aurinkovarjolle suositeltua vähimmäispainoa. Liian kevyt teline voi johtaa aurinkovarjon kaatumiseen, vammoihin tai vaurioihin.
- Älä koskaan käytä grilliä (kaasu-, hiili- tai sähkögrilli) tai sytytä avotulta aurinkovarjon alla tai sen lähellä. Lentävät kipinät voivat vaurioittaa aurinkovarjoa tai aiheuttaa tulipalon.
- Aseta aurinkovarjo kiinteälle, tasaiselle ja vakaalle alustalle. Epätasainen tai pehmeä alusta ei takaa aurinkovarjon turvallisuutta tai vakautta.
- Tuuli ja sade asettavat aurinkovarjon kovalle koetukselle. On tärkeää varmistaa, että kaikki osat on yhdistetty tukevasti toisiinsa ja että käytetään sopivan tukevaa telinettä, betonilaattoja tai hiekalla täytettyä jalustaa, jotta aurinkovarjo ei liiku tai kaadu huonon sään aikana.

Art.-Nr. 330472, 330473
OBI Group Sourcing GmbH • Albert-Einstein-Str. 7–9 • 42929 Wermelskirchen • GERMANY • info@obisourcing.de • www.obisourcing.de
S-71253 V-180825