



ICE MAKER “ON THE ROCKS” COD. 50320 MOD. W-IM005S

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE - ISTRUZIONI ORIGINALI
Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Conservare per consultazioni future.



Le immagini riportate in questo manuale hanno solo scopo illustrativo.
Vinco Srl si riserva di apportare modifiche alle caratteristiche dei prodotti senza preavviso

Gentile Cliente,
grazie per avere scelto un prodotto Vinco.

I nostri prodotti sono costruiti con i più elevati standard qualitativi per permettere una esperienza di uso semplice, piacevole e sicura.

Sia che i nostri prodotti vengano utilizzati per i tuoi hobby, sia che l'utilizzo sia più frequente, ti preghiamo di spendere qualche momento nella lettura di questo libretto di istruzioni.

Le informazioni che seguono sono molto importanti sia per la Tua sicurezza, sia per utilizzare al meglio il prodotto nel tempo.

Se avessi bisogno di qualche chiarimento o consiglio, non esitare a contattarci ai recapiti che trovi in fondo a questo libretto: saremo felici di aiutarti e risolvere qualsiasi genere di problema grazie ai nostri tecnici specializzati.

Grazie per la preferenza!



Vinco Srl
Licenziatario ufficiale Italia
Hyundai Power Products

Contenuto del manuale

Istruzioni di sicurezza importanti.....	02
Guida iniziale all'utilizzo dell'ice maker.....	03
Procedure di utilizzo e mantenimento.....	04
Come utilizzare il prodotto.....	05
Trouble shooting.....	05
Parametri tecnici.....	06
Garanzia.....	07
Post vendita.....	08

Istruzioni di sicurezza.

- **Attenzione:** utilizzare solo acqua . Non utilizzare cola, acqua zuccherata o tè per preparare il ghiaccio.
- Quando si utilizzano dispositivi elettrici, è necessario adottare misure di sicurezza fondamentali per ridurre il rischio di surriscaldamento, dispersione elettrica o incendio.
- Non posizionare i cavi di alimentazione su tappeti o altre fonti di calore. Non posizionare i cavi di alimentazione in aree frequentate da persone
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un professionista della manutenzione del produttore o reparto simile per evitare pericoli.
- È necessario scollegare la macchina quando non è più in uso.
- Scollegare o interrompere l'alimentazione prima di pulire o riparare la macchina

Nota: si consiglia vivamente di far riparare la macchina da un professionista se ha bisogno di manutenzione.

- Non tirare mai la spina con la mano sul cavo di alimentazione.
- Nessun esplosivo o spray accelerante deve essere conservato vicino all'apparecchio.
- L'apparecchio è solo per scopi domestici e simili come ambiente cucina, un negozio, un ufficio, o altro luogo di lavoro; Clienti di aziende agricole e alberghi, motel e ambienti residenziali; Ambiente tipo albergo familiare; ristorazione e applicazioni simili non al dettaglio.

Attenzione: non utilizzare le macchine per il ghiaccio all'aperto e non esporre il prodotto alla pioggia.

La macchina deve essere posizionata in un'ambiente senza barriere per garantire una ventilazione regolare. Impedire l'esposizione diretta al sole e garantire un distacco dal muro di almeno 300 mm..

- Non ribaltare o inclinare la macchina, perché ciò potrebbe causare perdite d'acqua e danneggiamenti.
- Se la macchina è appena stata trasferita dall'esterno in inverno, lasciarla riposare per un certo periodo di tempo.

● La macchina deve essere collegata a terra e alimentata a 220 V-/50 Hz.

- Possono essere utilizzate solo fonti di acqua potabile che soddisfano gli standard locali di potabilità.

Attenzione: salvo quanto consigliato dal produttore, non utilizzare attrezzature meccaniche o altro non danneggiare il circuito frigorifero, utilizzare gas refrigerante R600a.

- Il sistema di refrigerazione contiene refrigerante in stato di alta pressione e refrigerazione.

È necessario prestare particolare attenzione durante l'installazione e la movimentazione.

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite dal produttore o da un professionista.



- I materiali isolanti della macchina per il ghiaccio sono materiali infiammabili, devono essere lontani da fonte di incendio.

La manutenzione deve essere effettuata da produttori o professionisti.

I rottami devono essere smaltiti seguendo le direttive del comune di appartenenza.

Utilizzo dell'ice-maker

1. Rompighiaccio:
2. Sensore a infrarossi: Rilascia un segnale sul display quando il cesto è pieno di ghiaccio.
3. Contenitore del ghiaccio: Da usare per contenimento e movimentazione del ghiaccio.
4. Coperchio: Trasparente o con oblo creato per permettere facile visibilità del ghiaccio all'interno della macchina.
5. Griglia di uscita dell'aria: Per garantire un'uscita dell'aria regolare, deve essere mantenuta una distanza superiore a 15 cm. dall'oggetto.
6. Tappo di scarico: Inserire il tappo di scarico dal basso verso l'alto per scaricare l'acqua dal serbatoio.
7. Indicatore del limite dell'acqua
8. Contenitore di raccolta
9. Pannello di controllo del ghiaccio
 - A.Modalità dimensione cubetti: Piccoli o grandi.
 - B.Indicatore funzionamento
 - C.Indicatore di contenimento massimo di cubetti raggiunto
- D.Indicatore del livello d'acqua basso o terminato: Aggiungere acqua nel serbatoio.



Procedure operative e manutenzione

Apertura dell'imballo

1. Rimuovere l'imballaggio interno ed esterno. Controllare la presenza del cestino e della paletta per il ghiaccio. Se mancassero degli accessori, per cortesia contattare il centro assistenza.
2. Rimuovere il cestello del ghiaccio e strofinarlo in acqua tiepida. Sciacquare il contenitore di raccolta con acqua tiepida e un panno morbido.
3. Pulire la colonna dell'evaporatore con acqua o alcool.
4. Posizionare l'ice-maker in un luogo non a diretta esposizione solare e lontano da fonti di calore. Posizionare l'ice-maker in posizione orizzontale con almeno 30 cm di spazio libero su entrambi i lati e nella parte posteriore.
5. Rimuovere il supporto di protezione prima dell'utilizzo.
6. La macchina per il ghiaccio è creata con una presa adatta per l'alimentazione.



Pericoli

Esiste il rischio di scossa elettrica se il cavo di alimentazione non è utilizzato nel modo corretto. Se c'è un danno al cavo di alimentazione, per favore contattare il centro di assistenza preposto.

1. Per la vostra sicurezza, il vostro ice-maker deve essere collegato a terra in modo corretto.
2. La macchina richiede un'alimentatore standard da 220V-50Hz con messa a terra.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio di manutenzione o da organo preposto.
4. Tenere lontano da fonti di calore, fuoco e oggetti caldi.
5. Si prega di non utilizzare il prodotto vicino a gas o altri materiali infiammabili ed esplosivi per evitare incidenti.
6. Utilizzare la macchina facendo attenzione che l'inclinazione della stessa non possa superare i 45 gradi, non possa essere ribaltata verticalmente, non sia utilizzata dopo il trasporto per almeno 2-3 ore.
7. La macchina per il ghiaccio deve essere smaltita nel modo corretto seguendo le indicazioni del comune di appartenenza.

Pulizia dell'ice-maker

È altamente consigliato di effettuare una pulizia completa della macchina prima del suo utilizzo.

1. Rimuovere il cestino del ghiaccio.
2. Aprire il tappo e scaricare il serbatoio.
3. Pulire il rivestimento con un detergente diluito, acqua calda e un panno morbido.
4. L'esterno della macchina deve essere sempre lavato con detergente diluito e riscaldato.
5. Asciugare il rivestimento con un panno morbido.
6. Chiudere il tappo di scarico.

Quando la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo, è necessario scaricare l'acqua nel serbatoio e asciugare il serbatoio.

Come utilizzare il prodotto.

1. Aprire il coperchio superiore, estrarre il cestello del ghiaccio e aggiungere acqua nel serbatoio per mantenere il livello dell'acqua al di sotto del segno massimo, quindi rimettere in posizione il cestello del ghiaccio e chiudere il coperchio superiore. Si raccomanda che il livello dell'acqua non superi il livello massimo indicato.
2. Premere il tasto on/off per accendere o spegnere la macchina e iniziare a produrre il ghiaccio.
3. Premere il pulsante delle impostazioni per selezionare la dimensione del ghiaccio. Se la temperatura ambientale è inferiore a 15 gradi si consiglia di scegliere la dimensione più piccola del ghiaccio.
4. Ogni ciclo di produzione del ghiaccio dura tra i 6 e i 13 minuti a seconda della dimensione del ghiaccio, della temperatura dell'acqua e della temperatura ambientale.
5. Dopo l'avvio dell'ice-maker, controllare frequentemente il livello dell'acqua nel serbatoio. Se la pompa non riesce a pompare acqua, il produttore di ghiaccio si spegnerà automaticamente. La spia della mancanza d'acqua indica che c'è carenza d'acqua. A questo punto, aggiungere acqua al serbatoio e premere il tasto on/per avviare nuovamente la produzione del ghiaccio.
6. Se il ghiaccio nel cestello è pieno, smetterà di produrre ghiaccio automaticamente e la spia del ghiaccio pieno si accenderà. Quando la posizione del ghiaccio è al di sotto della posizione di rilevamento degli infrarossi, la macchina funzionerà nuovamente.
7. In standby, premere il tasto on/ per 5 secondi fino a quando il ghiaccio è pieno e la spia della mancanza d'acqua lampeggia a turno. La funzione di pulizia automatica si avvia e dura 15 minuti. Per interrompere, premere il tasto / per 1 secondo.
8. In standby, press on/key for 5 seconds until the ice is full and the water shortage lamp flashes in turn. The automatic cleaning function starts and lasts for 15 minutes. To stop, press on/Key for 1 second.

Risoluzione problemi

Problemi	Possibile cause	Soluzioni
La spia dell'acqua nel serbatoio è accesa.	1. Mancanza d'acqua 2. Blocco dello schermo filtrante presente sul fondo del serbatoio.	1. Interrompere la produzione del ghiaccio, aggiungere acqua, premere il tasto on e ricominciare la produzione. 2. Pulire il serbatoio
La luce del riempimento serbatoio è accesa	1. E' presente troppo ghiaccio nel contenitore quindi procedere a rimozione. 2. Il sensore è danneggiato	1. Rimuovere il ghiaccio accumulato 2. Contattare il produttore per cambiare il sensore
La luce del ghiaccio lampeggia	La macchina è bloccata	Rimuovere eventuali cubetti del ghiaccio bloccati, in caso contrario contattare il servizio post-vendita
I cubetti del ghiaccio sono attaccati	Ridurre il ciclo di utilizzo per disperdere il vapore in eccesso.	Interrompere la produzione del ghiaccio finché il ghiaccio presente si scioglie. Scegliere di seguito la forma ghiaccio più piccola. Se non si risolve rivolgersi al centro assistenza.
	L'acqua nel serbatoio è troppo fredda.	Sostituire l'acqua nel serbatoio con acqua di temperatura compresa tra 8 e 32 gradi
Il contenitore del ghiaccio è pieno ma la spia non si accende.	La macchina potrebbe essere esposta ad una luce eccessiva rendendo difficile il rilevamento ad infrarossi	Posizionare la macchina in un luogo non esposto direttamente a fonti luminose.
Il processo di creazione del ghiaccio è stata normale ma il ghiaccio non si è formato.	Temperatura ambientale o dell'acqua eccessivi.	Per produrre ghiaccio quando la temperatura ambientale è superiore ai 32 gradi versare prima acqua fredda nel serbatoio.
	Perdite nel sistema di raffreddamento	Contattare servizio post-vendita.
	Il sistema di refrigerazione è inceppato	Contattare servizio post-vendita.

In caso di messa a terra anomalo dell'apparecchio, l'uso della macchina per il ghiaccio deve essere immediatamente interrotto. Scollegare la spina di alimentazione e scollegare tutti i collegamenti con il circuito di alimentazione e contattare il centro di assistenza per risolvere il problema. Nota: se i problemi sopra elencati sono causati da una difettosità dell'ice-maker, è necessario rivolgersi al produttore o ad un professionista per la riparazione del macchinario. Se il guasto non può essere riparato, contattare il servizio post-vendita e non smontare il prodotto in questione.

Parametri tecnici

Modello	50320
Tipologia di raffreddamento	SN/N/ST
Classe di sicurezza	1° Classe
Alimentazione elettrica	220-240V/50Hz
Corrente nominale	0.8A
Potenza nominale	110W
Gas refrigerante	R600A/22G
Peso netto	6.5kg
Peso lordo	8.7kg
Scocca	Metallo
Dimensioni macchina (LunghezzaxLarghezzaxAltezza)	303mmX228mmX290mm

Table of contents



Important safety tips.....	02
Get a first look at your ice machine.....	03
Operational procedures and maintenance.....	04
How to use the product.....	05
Trouble shooting.....	05
Technical parameters.....	06
Warranty card.....	07
After-sales service description.....	08

Important safety tips

- Warning: use only water that can be drunk directly. Do not use cola, sugar water or tea to make ice.
- When using electrical devices, basic safety measures must be taken to reduce the risk of fire, electric shock and injury. Please read the instructions before using any electrical devices.
- Do not place power cords on carpets or other heat sources, Do not place power cords in areas where people or objects are moving or immerse them in water. An extension cord is not recommended because of the risk of overheating, electrical leakage or fire.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a professional from the manufacturer's maintenance or similar department to avoid danger.
- You must unplug the machine when it is no longer in use.
- Please unplug or cut off the power supply before cleaning or repairing the machine
Note: It is highly recommended that the machine be operated by a professional if it is in need of maintenance.
- Never Pull the plug with your hand on the power cord. You must take the plug with your hand and pull it out in a straight line.
- No explosives or accelerant sprays shall be stored in the apparatus, This appliance is for household and similar purposes only. A kitchen area such as a shop, office, or other workplace; Customers of farms and hotels, motels and residential environments; Family hotel-type environment; catering and similar non-retail applications.
Warning: do not use ice machines outdoors and should not be exposed to rain. Ice machine should be placed in the surrounding barrier-free, and ensure smooth ventilation of indoor use, To prevent direct sunlight to the machine, and ensure that the machine before and after the wall or obstacles 300 mm distance to facilitate heat dissipation.
- Please do not tip over or tilt the machine, which may cause abnormal noise and the size of the ice, If serious, it may cause water leakage.
- If the machine just moved in from the outdoor in winter, please stand for a period of time after the machine temperature rise power.
Warning: do not use electrical appliances in the pantry of appliances other than the type recommended by the manufacturer.
- The machine must be grounded and powered at 220V-/50Hz.
- Only drinking water sources that meet local drinking standards may be used.
Warning: except as recommended by the manufacturer, do not use mechanical equipment or other means to speed up the defrosting process, do not damage the refrigeration circuit, use R600a combustible gas in the pipeline, if the pipeline is damaged please stay away from the fire.
- The refrigeration system contains refrigerant in high pressure state, and the refrigeration system shall not be destroyed. Special care should be taken in installation and handling. Installation and maintenance must be performed by the manufacturer or professional. Scrap must be disposed of by the designated recycling department.
- Ice machine insulation materials are flammable materials, must be away from the source of fire, maintenance must be by manufacturers or professionals. Scrap must be disposed of by the designated recycling department

Get a first look at your ice machine

1. Ice Pick:
 2. Infrared Full Sensor: Ice Block Infrared Reception, display panel full of ice light.
 3. Ice Basket: Used for storing and moving ice.
 4. Flip: Transparent or with a see-through window so that the interior is clearly visible.
 5. Air Outlet Grid: in order to ensure smooth air outlet, should be kept at a distance of more than 15 cm from the object.
 6. Drain plug: Hand into the tank from the bottom to the top of the drain plug, the tank can be drained of water.
 7. Water limit location: "Max" calibration line.
 8. Bladder.
9. Control Panel:
- A. Choose ice size: small ice and large ice
 - B. Power Indicator
 - C. Ice-filled indicator
 - D. Water Shortage Instructions: Prompt you to add water to the Tank



Operational procedures and maintenance

Open the package

1. Remove all inner and outer packaging. Check for ice baskets and ice scoops. If any accessories are missing, please contact customer service
2. Remove the ice basket and scrub in warm water. Rinse the bladder with warm water and a soft cloth.
3. Clean the column of the evaporator with water or alcohol.
4. Place the ice maker in a place where the sun is not directly visible and away from heat and radiation. Place the ice maker horizontally with at least 30 cm of clearance on both sides and behind.
5. Remove foam backing before electrifying.
6. The ice machine is positioned with a suitable outlet for power supply.

The ice machine is electrified



*There is a risk of electric shock if the ground wire is used incorrectly. If there is damage to the power cord, please contact the after-sales service department.

1. For your safety, the ice machine must be reliably grounded.
2. The machine requires a standard 220V-50Hz/10A grounded power supply.
3. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or a similar professional to avoid danger.
4. Keep away from fire source, fire and hot object.
5. Please do not install gas and other inflammable and explosive environment in order to avoid accidents.
6. Move the machine attention to the body tilt can not exceed 45 degrees, can not be inverted or horizontally, can not pull the power cord, after transport at least 2-3 hours can be used.
7. The ice machine is made of insulating material and should be disposed of in a proper manner, such as by sending it to a resourceful recycling company for treatment rather than incineration.

Ice machine cleaning

It is highly recommended that you thoroughly clean the entire machine before using it.

1. Take out the ice basket.
2. Open the drain plug and drain the tank.
3. Wipe the liner with a diluted detergent, warm water, and a soft cloth.
4. The outside of the machine should always be scrubbed with diluted detergent and warm water.
5. Dry the liner with another soft cloth.
6. Close the drain plug.

When the machine is not used for a long time, should drain the water in the tank and dry the tank.

How to use the product

1. Open the top cover, take out the ice basket and add water to the tank to keep the water level below the maximum mark, then put it back into the ice basket and close the top cover. It is recommended that the water level not exceed the bottom of the ice basket.
2. Press the on/off button on the control panel to start making ice.
3. Press the settings button to select the size of ice, if the room temperature is below 15 degrees C, we recommend you choose small ice to prevent even ice.
4. Each ice-making cycle lasts from 6 to 13 minutes, depending on the size of the chosen ice and the room temperature, which also depends on the water temperature and ambient temperature.
5. After the ice machine starts, check the water level in the tank frequently. If the pump fails to pump water, the ice maker will automatically shut down. The water shortage indicator light shows that there is a shortage of water. At this time, add water to the water tank and press on/Key to start ice making again.
6. If the ice in the ice basket is full, it will stop making ice automatically and the full ice lamp will light up. When the ice position is below the infrared detection position, the machine will work again and the light will be too strong, which may affect the full ice function.
7. It is recommended to change the water every 24 hours to keep it clean. If the ice machine is not used for a long time, please drain the remaining water from the tank.
8. In standby, press on/key for 5 seconds until the ice is full and the water shortage lamp flashes in turn. The automatic cleaning function starts and lasts for 15 minutes. To stop, press on/Key for 1 second.

Trouble shooting

Failure phenomenon	Possible causes	Solutions
The water shortage indicator light is on	1、Lack of water 2、Filter screen block at bottom of water tank	1、Stop making ice, add water, press on/Key to start making ice again 2、Cleaning.
The ice lamp is on	1、There is too much ice in the ice basket. 2、Ice full sensor is bad.	1、Take the ice out of the ice basket. 2、Contact manufacturer for sensor replacement.
The Ice Lamp Flickers	The ice pick is stuck	If the ice gets stuck in the spatula, remove the ice. Otherwise, please consult after-sales service staff
The ice cubes are joined together	The cycle time is too long and the evaporator is immersed in too much of the ice box.	Stop ice-making, wait for the ice to melt after restarting ice-making and choose small ice. Contact after-sales service personnel.
	The water inside the tank is too cold	Replace the water in the tank, preferably between 8 ° C and 32 ° C
Ice full but indicator light not shown	The position of the machine where the light will affect the infrared detection.	Move to a place where the light is relatively dim
The ice-making process was normal, but no ice was formed	The ambient temperature or water temperature is too high	To make ice when the ambient temperature is above 32 ° C, pour a certain amount of cold water into the tank first.
	Cooling system leak	Contact after-sales service personnel
	The refrigeration system is jammed	Contact after-sales service personnel

In the event of an abnormal grounding system outside the appliance, the use of the ice machine should be immediately discontinued. And unplug its power plug or disconnect all connections with the power supply circuit, and contact the manufacturer's maintenance staff to deal with. Note: If the problems listed above are caused by the ice machine itself, the professional should be asked to repair them. If failure can not be eliminated, please contact after-sales service department, please do not disassemble at will.

Technical parameters

Models	50320
Climate types	SN/N/ST
Security clearance	1 Class
Power supply	220-240V/50Hz
Rated current	0.8A
Rated power	110W
Refrigerant/amount of liquid added	R600A/22G
Net weight	6.5kg
Gross weight	8.7kg
The shell	Sheet metal
Machine size (Length x width x height)	303mmX228mmX290mm

CERTIFICATO DI GARANZIA

Vinco s.r.l. - P.zza Statuto,1 - 14100 Asti - Italy

Modello: _____ Codice: _____

Data di acquisto _____

QUESTO CERTIFICATO NON DEVE ESSERE SPEDITO MA CONSERVATO UNITAMENTE ALL'IMBALLO ORIGINALE

La garanzia ha validità soltanto se corredata da **RICEVUTA FISCALE**,
Vi consigliamo quindi di allegarla al presente certificato di garanzia.

La garanzia ha valore per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (un anno in caso di beni strumentali) e viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali, rilasciato dal venditore autorizzato, riportante la ragione sociale dello stesso e la data in cui è stata effettuata la vendita. Affinché la garanzia sia operativa, è necessario che il certificato di garanzia sia conservato unitamente ad uno dei documenti validi agli effetti fiscali riportante gli estremi identificativi del prodotto, e che entrambi siano esibiti in caso di intervento da parte di personale tecnico dei Centri Assistenza Autorizzati.

Questo certificato di garanzia si riferisce alle condizioni di Garanzia Convenzionali del Produttore nei confronti del Consumatore e non pregiudica i diritti della Garanzia Europea (previsti dalla Dlgs 206/2005 Codice del Consumo).

Per fruire del servizio di assistenza tecnica in garanzia, il consumatore può:

1. recarsi presso il punto vendita senza alcuna incombenza ulteriore; 2. richiedere il servizio aggiuntivo di assistenza con ritiro a domicilio. Il servizio è aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello di cui al punto 1 e si applica solo alle tipologie di prodotti previste da Vinco. Invitiamo a contattare Vinco allo scopo di verificare se il prodotto possa usufruire di questo servizio.

All'interno del periodo di garanzia, Vinco S.r.l. si impegna a sostituire o riparare gratuitamente le parti componenti l'apparecchio che risultino difettose all'origine per vizi di fabbricazione, senza alcuna spesa per il consumatore.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a cause di negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), errata installazione o manutenzione, manutenzione operata da personale non autorizzato, danni da trasporto, ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Sono esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi inerenti l'installazione e l'allacciamento agli impianti di alimentazione nonché le manutenzioni citate nel libretto di istruzioni.

Non sono inoltre coperti da garanzia le avarie causate da urti, manomissioni o installazioni improprie. Questo certificato di garanzia è valido solo se l'apparecchiatura è venduta ed installata sul territorio italiano (compresi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano). La richiesta di intervento per riparazioni in garanzia verrà evasa con prontezza dagli organi competenti, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo. Il produttore non potrà comunque rispondere di disagi dipendenti da eventuali ritardi nell'esecuzione dell'intervento. Il consumatore finale dovrà presentare l'apparecchio da riparare in garanzia presso il punto vendita, unitamente al documento fiscale di acquisto ed al certificato di garanzia. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito Libretto Istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Qualora l'apparecchio venisse riparato presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati indicati dal produttore, i rischi di trasporto relativi saranno a carico dell'utente nel caso di invio diretto ed a carico del Servizio nel caso di ritiro presso l'utente.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

(Ai sensi delle direttive EMC 2014/30/UE Allegato IV e LVD 2014/35/UE Allegato IV)

VINCO S.r.l. - Piazza Statuto n.1 - 14100 Asti

DICHIARA

sotto alla propria responsabilità, che la seguente apparecchiatura, identificata come:

Tipo: Ice-Maker
Modello: W-IM0055
Marca: Vinco
Mese e anno di fabbricazione: dicembre 2023

soddisfa i pertinenti requisiti delle seguenti Direttive:

Direttiva EMC 2014/35/EU
Direttiva Macchine 2006/42/EC

Norme armonizzate:

EN IEC 55014-1:2021,
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021,
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
AfPS GS 2019:01 PAK
EK 1 527-12 Rev.2
EN 60335-2-24:2022/A11:2022
EN 60335-1:2012+A15:2021
EN 62233:2008

VINCO S.r.l. Piazza Statuto n.1 - 14100 Asti, Italia.

Asti, 07/12/2023

Luogo e data

Legale rappresentante (Lidio Conti)



MADE IN CHINA

Importato e distribuito da Vinco s.r.l.

Sede: P.zza Statuto,1 - 14100 Asti - ITALIA

Tel. 0039 0141 351284 Fax: 0039 0141 351285

e-mail: info@vincoasti.it - web site: www.vincoasti.com

CENTRO RICAMBI E ASSISTENZA

V.le Giordana, 7 - 10024 Moncalieri (TO) - ITALIA

Tel. 0141.1766315 - e.mail: assistenza@vincoasti.it - ricambi@vincoasti.it